



**0312-TH50
TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSMESSGERÄT
BEDIENUNGSANLEITUNG**

BITTE QR-CODE SCANNEN
ZUM ANSEHEN DES
BETRIEBSVIDEO
DER PRODUKTE.



1. Die Produktleistung.

- Anzeige des Umgebungskomforts:
COMFORT (komfortabel), WET (hohe Luftfeuchtigkeit), DRY (niedrige Luftfeuchtigkeit)
- Temperaturbereich: 0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
- Temperaturgenauigkeit: ±1.0°C (bei 5°C~40°C), anderer Bereich ±1.5°C
±1.8°F (bei 41°F~104°F), andere Bereiche ±2.7°F
- Auflösung der Temperatur: 0,1°C (0,1°F)
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 10%RH~90%RH
- Genauigkeit der Luftfeuchtigkeit: ±5%RH bei (40%RH~80%RH); anderer Bereich ±8%RH
- Batterie: 1,5V AAA-Batterie
- Zeit/Temperatur/Luftfeuchtigkeitsanzeige
- °C/°F Temperatureinheiten die Art und Weise selbstverriegelnden Schalter zeigen
- Höchste/niedrigste Temperatur und Luftfeuchtigkeit Speicherfunktion
- Kalender zeigt, dass der ganze Punkt Zeitmessung, tägliche Alarmfunktion, 12/24 Stunden Uhr

2. Das Feature-Set:

2-1 Die grundlegenden Funktionstasten

- **[MODE]** Umschalten zwischen Uhr- und Weckfunktion.
- **[ADJ]**-Einstellungen passen den Wert von Projekte/in, aus Wecker/Datum anzeigen an.
- **[MEMO]** zeigt den maximalen Speicher, die niedrigsten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte und löscht den Speicher der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte.
- **[°C/°F]** Selbstsperrender Schalter bedeutet Temperaturanzeigeeinheit.
- Mit **[RESET]** können Sie alle Einstellungen und Speicherdaten zurück in den Ausgangszustand bringen.

2-2 Uhr- und Datumseinstellungen

- Drücken Sie die Taste **[MODE]**, um die Ersetzung von Elementen einzustellen: Minuten → Uhr → 12/24 → Zeit → Monat → Datum → Exit → Set.
- Drücken Sie die **[ADJ]**-Taste, um ein Element hinzuzufügen, halten Sie die **[ADJ]** 2 Sekunden nach 8Hz Express seit zunehmender Minute Sekunde automatisch gelöscht, stellen Sie den Monat, wenn der Tag die größte Auto-Anpassung der Anzahl der Tage, 1 Minute ohne Tasten automatisch beenden.
- Detail: Nach **[MODE]** 2 Sekunden, um die Uhr Einstellungsmodus eingeben, Minuten beginnen zu blinken, drücken Sie **[ADJ]** Verordnung Minuten. Dann **[MODE]** anklicken, Uhr beginnt zu blinken, **[ADJ]**drücken, um die Uhr zu regulieren.
- Dann **[MODE]** anklicken, Umstellung 12/24 Stunden, entsprechend der **[ADJ]**-Regelung. Dann **[MODE]** über den Monat zu blinken beginnen, drücken Sie **[ADJ]** Regelung.



2. Eine Reihe von Merkmalen:

- Dann **[MODE]** über das Datum des Starts blinken, drücken Sie **[ADJ]** Regelung. Klicken Sie dann auf **[MODE]** zur Bestätigung und zum Verlassen des Modus.

2-3 Einstellungen des Weckers

- Drücken Sie die Taste **[ADJ]**, um die Ersatzoptionen einzustellen: Wecker Der gesamte Punkt der Zeitmessung Wecker, der gesamte Punkt der Zeitmessung gleichzeitig öffnen Wecker, der gesamte Punkt der Zeitmessung gleichzeitig löschen.
Detaillierte Beschreibung: Nach **[MODE]** klicken, um die Weckzeit anzuzeigen, und dann drücken und halten Sie **[MODE]** 2 Sekunden, Minuten beginnen zu blinken in Übereinstimmung mit **[ADJ]** Verordnung Minuten, und dann **[MEMO]** Sie beginnen zu blinken Uhr nach **[ADJ]** Regler Uhr, Zeile durch **[MODE]** zweimal zu bestätigen.
- Öffnen und schalten Sie den Wecker aus: Klicken Sie auf die **[MODE]** -Taste, um die Weckzeit anzuzeigen, klicken Sie auf die **[ADJ]**-Taste von "⌚" Symbole, dann **[ADJ]**-Taste klicken Sie auf die "⌚" Symbole, dann **[ADJ]**-Taste klicken Sie auf die "⌚" Symbole, zwei Funktionen gleichzeitig zum Ausdruck bringen die Öffnung einer Zeile durch die **[ADJ]**-Taste zu aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion, drücken Sie die **[MODE]** -Taste, um den Ausgang zu bestätigen.



2-4 Datum der Ausstellung

- Bei dem aktuellen Status der Uhr klicken Sie auf **[ADJ]**, um automatisch das Datum anzuzeigen, nicht drei Sekunden nach dem Beenden der Taste.

2-5 Maximale/minimale Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte zeigen, dass

- Nach **[MEMO]** zeigte, dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit Speicher Maximum (MAX)/Minimum (MIN), Länge von mehr als 2 Sekunden, um den Speicher von Temperatur und Luftfeuchtigkeit Werte zu löschen.

2-6 Anzeige des Umgebungskomforts

- Temperatur bei 20°C~26°C (68°F~78.8°F), relative Luftfeuchtigkeit bei 50%RH~70%RH zeigen die Symbole "☺ COMFORT".
Bei jeder Temperatur wird bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 70%RH das
- Symbol "☺ WET" angezeigt.
- Bei jeder Temperatur wird bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 50% RH das Symbol "☹ DRY" angezeigt.
- Anmerkung:
- Anwendbare Umgebung: Zuhause, im Büro und an Orten mit nicht-korrosiven Gasen.
Verwenden Sie den Umgebungstemperaturbereich: 0°C~50°C (32°F~122°F).