



**0312-TH50
MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

ESCANEE EL CÓDIGO QR
PARA VER
VÍDEO DE FUNCIONAMIENTO
DE PRODUCTOS.



1. Rendimiento del producto.

- Visualización del confort ambiental:
COMFORT (confortable), WET (humedad alta), DRY (humedad baja)
- Rango de temperaturas: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
- Precisión de temperatura: ±1.0°C (a 5°C~40°C), otro rango ±1.5°C
±1.8°F (a 41°F~104°F), otro rango ±2.7°F
- Resolución de temperatura: 0.1°C (0.1°F)
- Rango de humedad: 10%RH~90%RH
- Precisión de humedad: ±5%RH a (40%RH~80%RH); otro rango ±8%RH
- Pila: pila AAA de 1.5 V
- Visualización de hora/temperatura/humedad
- Unidades de temperatura °C/°F el camino interruptor autoblocante mostrar
- Función de memoria de temperatura y humedad más alta / más baja
- Calendario muestra que todo el punto de cronometraje, función de alarma diaria, 12/24 horas reloj

2. Conjunto de características:

2-1 Las teclas de función básicas

- **[MODE]** cambio de modo de la función reloj/alarma.
- **[ADJ]** ajustes ajustar el valor de los proyectos/encendido, apagado reloj de alarma /fecha de visualización.
- **[MEMO]** mostró que la memoria máxima, la temperatura más baja, los valores de humedad y Borrar la memoria de valores de temperatura y humedad.
- **[°C/°F]** interruptor de bloqueo automático significa unidad de visualización de la temperatura.
- **[RESET]** para borrar todos los ajustes y los datos de la memoria del sistema de nuevo el estado inicial.

2-2 Configuración del reloj y la fecha

- Pulse el botón **[MODE]** para ajustar la sustitución de elementos:
Minutos → Reloj → 12/24 → Hora → Mes → Fecha → Salir → Set.
- Pulse el botón **[ADJ]** para añadir un elemento, mantenga pulsado el **[ADJ]** 2 segundos después de 8Hz expreso desde el aumento de minutos segundo conjunto se borra automáticamente, establecer el mes, cuando el día más grande de auto-ajustar el número de días, 1 minuto sin teclas de salida automática.
- Detalle: De acuerdo con **[MODE]** 2 segundos para entrar en el modo de ajuste del reloj, minutos comienzan a parpadear, pulse **[ADJ]** minutos de regulación. Luego **[MODE]** click, el reloj comienza a parpadear, pulse **[ADJ]** regular reloj.
- Luego **[MODE]** click conversión 12/24 horas, de acuerdo a la regulación **[ADJ]**. Luego **[MODE]** sobre el mes comienza a parpadear, pulse **[ADJ]** regulación.



2. Conjunto de características:

- Luego **[MODE]** sobre la fecha de inicio parpadeando, pulse **[ADJ]** regulación. A continuación, pulse el **[MODE]** para confirmar y salir del modo.
- **2-3 Configuración del reloj despertador**
Pulse el botón **[ADJ]** para configurar los elementos de sustitución: Reloj despertador Todo el punto de cronometraje Reloj despertador, todo el punto de cronometraje al mismo tiempo abierto Reloj despertador, todo el punto de cronometraje despejado simultáneamente.
Descripción detallada: De acuerdo con **[MODE]** haga clic para mostrar la hora de la alarma, y luego mantenga pulsado **[MODE]** 2 segundos, los minutos comienzan a parpadear de acuerdo con **[ADJ]** minutos de regulación, y luego **[MODE]** se inicia el parpadeo del reloj de acuerdo con **[ADJ]** reloj regulador, fila por **[MODE]** dos veces para confirmar.
- Abra y apague la alarma: Haga clic en el botón **[MODE]** para mostrar la hora de alarma, haga clic en el botón **[ADJ]** de "☞" símbolos, a continuación, **[ADJ]** haga clic en el botón "☞" símbolos, a continuación, **[ADJ]** haga clic en el botón "☞" símbolos, dos funciones simultáneamente expresar la apertura de una fila por el botón **[ADJ]** para activar o desactivar esta función, pulse el botón **[MODE]** para confirmar la salida.



2-4 Fecha de la exposición

- En el estado actual del reloj haga clic en **[ADJ]** mostrar automáticamente la fecha, no tres segundos después de que el botón de salida.

2-5 Los valores máximos/mínimos de temperatura y humedad mostraron que

- De acuerdo con **[MEMO]** mostró que la temperatura y la humedad de la memoria máxima (MAX)/mínima (MIN), la longitud de más de 2 segundos para borrar la memoria de los valores de temperatura y humedad.

2-6 Pantalla de confort ambiental

- Temperatura a 20°C~26°C (68°F~78.8°F), humedad relativa a 50%RH~70%RH muestran los símbolos "☺ COMFORT".
- A cualquier temperatura, la humedad relativa superior al 70% HR muestra los símbolos "☺ HÚMEDO".
- A cualquier temperatura, la humedad relativa por debajo del 50% HR muestra los símbolos "☺ SECO".

Nota:

- Entorno aplicable: hogar, oficina y lugares de gas no corrosivo.
- Utilice el rango de temperatura ambiente: 0°C~50°C (32°F~122°F).