



0312-TH50
COMPTEUR DE TEMPERATURE ET D'HUMIDITE
MANUEL D'UTILISATION

VEUILLEZ SCANNER LE CODE
QR POUR VISIONNER LA
VIDÉO DE FONCTIONNEMENT
DE PRODUITS.



1. Performance du produit.

- Affichage du confort de l'environnement :
CONFORT (confortable), HUMIDE (forte humidité), SEC (faible humidité)
- Plage de température : 0°C à 50°C (32°F à 122°F)
- Précision de la température : ±1,0°C (à 5°C~40°C), autre plage ±1,5°C
±1,8°F (à 41°F~104°F), autre plage ±2,7°F
- Résolution de la température : 0,1°C (0,1°F)
- Plage d'humidité : 10%HR~90%HR
- Précision de l'humidité : ±5%RH à (40%RH~80%RH) ; autre plage ±8%RH
- Pile : 1,5V AAA
- Affichage de l'heure, de la température et de l'humidité
- Unités de température °C/°F, affichage de l'interrupteur autobloquant
- Fonction de mémorisation de la température et de l'humidité les plus élevées/les plus basses
- Le calendrier indique l'heure complète, la fonction d'alarme quotidienne, l'horloge 12/24 heures.

2. Ensemble de caractéristiques :

2-1 Les touches de fonction de base

- [MODE]** Commutation du mode de fonctionnement de l'horloge/de l'alarme.
- [ADJ]** permet de régler la valeur des projets, de l'activation, de la désactivation de l'horloge et de l'affichage de la date.
- [MEMO]** indique que la mémoire maximale, les valeurs de température et d'humidité les plus basses et efface la mémoire des valeurs de température et d'humidité.
- L'interrupteur autobloquant **[°C/°F]** indique l'unité d'affichage de la température.
- Le bouton **[RESET]** permet d'effacer tous les réglages et toutes les données de la mémoire et de revenir à l'état initial.

2-2 Réglages de l'horloge et de la date

- Appuyez sur la touche **[MODE]** pour régler le remplacement des éléments:
Minutes → Horloge → 12/24 → Heure → Mois → Date → Quitter → Régler.
- Appuyez sur la touche **[ADJ]** pour ajouter un élément, maintenez la touche **[ADJ]** enfoncée pendant 2 secondes après 8Hz express depuis l'augmentation de la minute seconde réglée automatiquement, réglez le mois, lorsque le jour le plus grand ajuste automatiquement le nombre de jours, 1 minute sans touches quitte automatiquement.
- Détail: En fonction de **[MODE]** secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'horloge, les minutes commencent à clignoter, appuyez sur **[ADJ]** pour régler les minutes. Puis **[MODE]** cliquez, l'horloge commence à clignoter, appuyez sur **[ADJ]** pour régler l'horloge.
- Cliquez ensuite sur **[MODE]** pour convertir les 12/24 heures, en fonction du réglage **[ADJ]**. Ensuite, **[MODE]** le mois commence à clignoter, appuyez sur **[ADJ]** pour le régler.



2. l'ensemble des caractéristiques :

- Puis **[MODE]** à propos de la date de début du clignotement, appuyez sur le règlement **[ADJ]**. Cliquez ensuite sur **[MODE]** pour confirmer et quitter le mode.

2-3 Réglages du réveil

- Appuyez sur la touche **[ADJ]** pour régler les éléments de remplacement: Réveil L'ensemble du point de mesure de l'heure Réveil, l'ensemble du point de mesure de l'heure en même temps ouvert Réveil, l'ensemble du point de mesure de l'heure dégagé simultanément.
Description détaillée: Selon **[MODE]** cliquez pour afficher l'heure d'alarme, puis appuyez et maintenez **[MODE]** 2 secondes, les minutes commencent à clignoter conformément aux minutes de régulation **[ADJ]**, puis **[MODE]** vous commencez à clignoter horloge selon **[ADJ]** horloge de régulation, rangée par **[MODE]** deux fois pour confirmer.
- Ouvrez et désactivez l'alarme : Cliquez sur le bouton **[MODE]** pour afficher l'heure de l'alarme, cliquez sur le bouton **[ADJ]** des symboles "☞", puis sur le bouton **[ADJ]** cliquez sur les symboles "☞☞", puis sur le bouton **[ADJ]** cliquez sur les symboles "☞☞☞", deux fonctions simultanées expriment l'ouverture d'une rangée par le bouton **[ADJ]** pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton **[MODE]** pour confirmer la sortie.



2-4 Date de l'exposition

- A l'état actuel de l'horloge, cliquez sur **[ADJ]** pour afficher automatiquement la date, pas plus de trois secondes après le bouton de sortie.

2-5 Les valeurs maximales/minimales de température et d'humidité ont montré que

- Selon **[MEMO]**, la mémoire des valeurs de température et d'humidité maximales (MAX)/minimales (MIN), s'allonge de plus de 2 secondes pour effacer la mémoire des valeurs de température et d'humidité.

2-6 Affichage de l'environnement et du confort

- La température à 20°C~26°C (68°F~78,8°F), l'humidité relative à 50%HR~70%HR affichent les symboles "☺ CONFORT".
 - Quelle que soit la température, l'humidité relative supérieure à 70 % HR affiche les symboles "☺ WET" (humide).
 - Quelle que soit la température, l'humidité relative inférieure à 50 % HR affiche les symboles "☹ DRY" (sec).
- Remarque :
- Environnement applicable: maison, bureau et lieux où les gaz ne sont pas corrosifs.
 - Utiliser la plage de température ambiante : 0°C~50°C (32°F~122°F).