



**0312-TH50
MISURATORE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ
MANUALE OPERATIVO**

SCANSIONARE IL CODICE QR
PER GUARDARE IL
VIDEO DEL FUNZIONAMENTO
DEI PRODOTTI.



1. Prestazioni del prodotto.

- Visualizzazione del comfort ambientale:
COMFORT (confortevole), WET (alta umidità), DRY (bassa umidità)
- Intervallo di temperatura: Da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)
- Precisione della temperatura: $\pm 1,0^\circ\text{C}$ (a $5^\circ\text{C}\sim 40^\circ\text{C}$), altro intervallo $\pm 1,5^\circ\text{C}$
 $\pm 1,8^\circ\text{F}$ (a $41^\circ\text{F}\sim 104^\circ\text{F}$), altro intervallo $\pm 2,7^\circ\text{F}$
- Risoluzione della temperatura: $0,1^\circ\text{C}$ ($0,1^\circ\text{F}$)
- Intervallo di umidità: 10%RH~90%RH
- Precisione dell'umidità: $\pm 5\%\text{RH}$ (a $40\%\text{RH}\sim 80\%\text{RH}$); altro intervallo $\pm 8\%\text{RH}$
- Batteria: batteria AAA da 1,5 V
- Visualizzazione di tempo/temperatura/umidità
- Unità di misura della temperatura $^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$, con visualizzazione dell'interruttore autobloccante
- Funzione di memoria della temperatura e dell'umidità più alta/bassa
- Calendario mostra che l'intero punto di cronometraggio, funzione di allarme giornaliero, orologio 12/24 ore

2.Set di caratteristiche:

2-1 I tasti funzione di base

- **[MODE]** commutazione della modalità di funzionamento dell'orologio/sveglia.
- Le impostazioni **[ADJ]** regolano il valore dei progetti/accensione, spegnimento della sveglia/visualizzazione della data.
- **[MEMO]** mostra che la memoria massima, la temperatura più bassa, i valori di umidità e Cancella la memoria dei valori di temperatura e umidità.
- L'interruttore autobloccante **[°C/°F]** indica l'unità di visualizzazione della temperatura.
- **[RESET]** per cancellare tutte le impostazioni e i dati della memoria e riportare il sistema allo stato iniziale.

2-2 Impostazioni dell'orologio e della data

- Premere il pulsante **[MODE]** per impostare la sostituzione delle voci:
Minuti $\rightarrow$ Orologio $\rightarrow$ 12/24 $\rightarrow$ Ora $\rightarrow$ Mese $\rightarrow$ Data $\rightarrow$ Uscita $\rightarrow$ Imposta.
- Premere il pulsante **[ADJ]** per aggiungere una voce, tenere premuto il pulsante **[ADJ]** per 2 secondi dopo l'espressione 8Hz dal momento che l'aumento del minuto secondo impostato automaticamente cancellato, impostare il mese, quando il giorno più grande auto-regolare il numero di giorni, 1 minuto senza tasti automaticamente uscire.
- Dettaglio: Secondo **[MODE]** 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione dell'orologio, i minuti iniziano a lampeggiare, premere **[ADJ]** minuti di regolazione. Poi **[MODE]** clicca, l'orologio inizia a lampeggiare, premere **[ADJ]** per regolare l'orologio.
- Quindi fare clic su **[MODE]** per la conversione 12/24 ore, in base alla regolazione **[ADJ]**. Quindi **[MODE]** sul mese inizia a lampeggiare, premere la regolazione **[ADJ]**.



2.Set di caratteristiche:

- Poi **[MODE]** sulla data di inizio del lampeggiamento, premere la regolazione **[ADJ]**. Quindi fare clic su **[MODE]** per confermare e uscire dalla modalità.

2-3 Impostazioni della sveglia

- Premere il pulsante **[ADJ]** per impostare le voci di sostituzione: Sveglia L'intero punto di cronometraggio Sveglia, l'intero punto di cronometraggio allo stesso tempo aprire Sveglia, l'intero punto di cronometraggio liquidazione simultaneamente.
Descrizione dettagliata: Secondo **[MODE]** fare clic per visualizzare l'ora della sveglia, e poi premere e tenere premuto **[MODE]** 2 secondi, i minuti iniziano a lampeggiare in conformità con **[ADJ]** minuti di regolamento, e poi **[MODE]** si inizia a lampeggiare orologio secondo **[ADJ]** orologio regolatore, fila da **[MODE]** due volte per confermare.
- Aprire e spegnere la sveglia: Fare clic sul pulsante **[MODE]** per visualizzare l'ora della sveglia, fare clic sul pulsante **[ADJ]** dei simboli " $\swarrow$ ", poi il pulsante **[ADJ]** fare clic sui simboli " $\searrow$ ", poi il pulsante **[ADJ]** fare clic sui simboli " $\swarrow$ ", due funzioni contemporaneamente esprimere l'apertura di una riga dal pulsante **[ADJ]** per attivare o disattivare questa funzione, premere il pulsante **[MODE]** per confermare l'uscita.



2-4 Data dello spettacolo

- Allo stato attuale dell'orologio, fare clic su **[ADJ]** per visualizzare automaticamente la data, non tre secondi dopo il pulsante di uscita.

2-5 I valori massimi/minimi di temperatura e umidità hanno mostrato che

- In base a **[MEMO]**, la memoria della temperatura e dell'umidità mostra una durata massima (MAX)/minima (MIN) di oltre 2 secondi per cancellare la memoria dei valori di temperatura e umidità.

2-6 Visualizzazione del comfort ambientale

- Temperatura a $20^\circ\text{C}\sim 26^\circ\text{C}$ ($68^\circ\text{F}\sim 78,8^\circ\text{F}$), umidità relativa al 50%RH~70%RH mostrano i simboli "☺ COMFORT".
- A qualsiasi temperatura, l'umidità relativa superiore al 70%RH mostra i simboli "☹ WET".
- A qualsiasi temperatura, l'umidità relativa inferiore al 50%RH mostra i simboli "☹ DRY".

Nota:

- Ambiente applicabile: casa, ufficio e luoghi con gas non corrosivi.
- Utilizzare l'intervallo di temperatura ambiente: $0^\circ\text{C}\sim 50^\circ\text{C}$ ($32^\circ\text{F}\sim 122^\circ\text{F}$).