



**0312-TH50
MEDIDOR DE TEMPERATURA E HUMIDADE
MANUAL DE INSTRUÇÕES**

POR FAVOR, LEIA O CÓDIGO
QR PARA VER O
VÍDEO DE FUNCIONAMENTO
DE PRODUTOS.



1. Desempenho do produto.

- Ecrã de conforto ambiental:
COMFORT (confortável), WET (humidade elevada), DRY (humidade reduzida)
- Gama de temperaturas: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
- Precisão da temperatura: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ (a $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$), outra gama $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$
 $\pm 1.8^{\circ}\text{F}$ (a $41^{\circ}\text{F}\sim 104^{\circ}\text{F}$), outra gama $\pm 2.7^{\circ}\text{F}$
- Resolução de temperatura: 0.1°C (0.1°F)
- Faixa de humidade: 10%RH~90%RH
- Precisão da humidade: $\pm 5\%\text{RH}$ a ($40\%\text{RH}\sim 80\%\text{RH}$); outra gama $\pm 8\%\text{RH}$
- Bateria: Bateria AAA de 1,5 V
- Indicação de tempo/temperatura/humidade
- Indicação das unidades de temperatura $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ com interruptor de bloqueio automático
- Função de memória da temperatura e humidade mais alta/baixa
- O calendário mostra que todo o ponto de cronometragem, função de alarme diário, relógio de 12/24 horas

2. Conjunto de recursos:

2-1 As teclas de função básica

- **[MODE]** comutação do modo de função de relógio/alarme.
- As definições **[ADJ]** ajustam o valor dos projectos/ligar, desligar o alarme do relógio/visualizar a data.
- **[MEMO]** mostra que a memória máxima, a temperatura mais baixa, os valores de humidade e Limpar a memória dos valores de temperatura e humidade.
- O interruptor de bloqueio automático **[°C/°F]** significa a unidade de visualização da temperatura.
- **[RESET]** para apagar todas as definições e dados da memória e repor o estado inicial do sistema.

2-2 Definições do relógio e da data

- Prima o botão **[MODE]** para definir a substituição de itens:
Minutos $\rightarrow$ Relógio $\rightarrow$ 12/24 $\rightarrow$ Hora $\rightarrow$ Mês $\rightarrow$ Data $\rightarrow$ Sair $\rightarrow$ Definir.
- Prima o botão **[ADJ]** para adicionar um item, mantenha premido o botão **[ADJ]** 2 segundos após 8Hz expresso desde o aumento do segundo minuto definido automaticamente apagado, defina o mês, quando o maior do dia ajustar automaticamente o número de dias, 1 minuto sem teclas sair automaticamente.
- Detalhe: De acordo com **[MODE]** 2 segundos para entrar no modo de acerto do relógio, os minutos começam a piscar, prima **[ADJ]** para regular os minutos. Depois **[MODE]** clique, o relógio começa a piscar, prima **[ADJ]** regular relógio.
- De seguida, clique em **[MODE]** conversão 12/24 horas, de acordo com a regulação **[ADJ]**. Em seguida, **[MODE]** sobre o mês começa a piscar, prima **[ADJ]** para regular.



2. Conjunto de características:

- Em seguida, **[MODE]** sobre a data de início a piscar, prima o regulamento **[ADJ]**. Em seguida, clique em **[MODE]** para confirmar e sair do modo.

2-3 Definições do relógio despertador

Prima o botão **[ADJ]** para definir os itens de substituição: Despertador O ponto inteiro da hora Despertador, o ponto inteiro da hora ao mesmo tempo abrir Despertador, o ponto inteiro da hora apagar simultaneamente.

Descrição detalhada: De acordo com o clique **[MODE]** para visualizar a hora do alarme e, em seguida, premir e manter premido **[MODE]** 2 segundos, os minutos começam a piscar de acordo com os minutos do regulamento **[ADJ]** e, em seguida, **[MODE]** começa a piscar o relógio de acordo com o relógio do regulador **[ADJ]**, seguido de **[MODE]** duas vezes para confirmar.

Abrir e desligar o alarme: Clique no botão **[MODE]** para visualizar a hora do alarme, clique no botão **[ADJ]** dos símbolos " " ", depois no botão **[ADJ]** clique nos símbolos " " ", depois no botão **[ADJ]** clique nos símbolos " " ", duas funções expressam simultaneamente a abertura de uma linha pelo botão **[ADJ]** para ativar ou desativar esta função, prima o botão **[MODE]** para confirmar a saída.



2-4 Data do espetáculo

- No estado atual do relógio, clique em **[ADJ]** para apresentar automaticamente a data, não três segundos após o botão de saída.

2-5 Os valores máximos/mínimos de temperatura e humidade mostraram que

- De acordo com **[MEMO]** mostrou que a memória de temperatura e humidade máxima (MAX)/mínima (MIN), comprimento por mais de 2 segundos para limpar a memória dos valores de temperatura e humidade.

2-6 Ecrã de conforto ambiental

- A temperatura a $20^{\circ}\text{C}\sim 26^{\circ}\text{C}$ ($68^{\circ}\text{F}\sim 78.8^{\circ}\text{F}$), a humidade relativa a 50%RH~70%RH apresentam os símbolos "☺ COMFORT" (conforto).
- A qualquer temperatura, a humidade relativa acima de 70%RH apresenta os símbolos "☹ WET" (molhado).
- A qualquer temperatura, a humidade relativa inferior a 50%RH apresenta os símbolos "☹ DRY" (seco).

Nota:

- Ambiente aplicável: casa, escritório e locais de gás não corrosivo.
- Utilizar o intervalo de temperatura ambiente: $0^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F}\sim 122^{\circ}\text{F}$).