

Código	Rango	Resolution	Precisión (20°C)	Medición fuerza	Salida	Fuente de alimentación	Base
1157-501	0~50mm	1µm/0.00005"	3µm	0.8~1.2N	USB	5V/1A(adaptador o chargepal)	granito (planura: 2µm)
1157-502	0~50mm	1µm/0.00005"	3µm	0.8~1.2N	USB		cerámica (planura: 1µm)



- 1-Pantalla LED
- 2-Botón 'encendido/apagado, cero'
- 3-Sonda
- 4-Base
- 5-Unidad principal
- 6-botón 'mm/pulgada'
- 7-Tornillo de bloqueo
- 8-Tornillo de bloqueo de la unidad principal
- 9-Husillo
- 10-botón de elevación del husillo

1. Botones:
- encendido/apagado, cero
 - Prensa larga > 3s en el estado de apagado para encender Eleva el husillo a todo el rango hasta que la pantalla sea normal
 - Prensa larga > 3s en el estado de potencia encendida para apagar
 - Presión corta para establecer cero
 - mm/pulgada
 - Prensa corta: conversión de mm y pulgadas
 - Prensa larga > 3s: conversión Max / Min / Max-Min

2. Calibración:

- Ponga el medidor en posición libre de vibraciones. Evite la luz solar directa, el polvo o el cambio térmico
- suelte el tornillo de bloqueo de la unidad principal, instale la unidad principal y apriete el tornillo de bloqueo de la unidad principal
- Relojar el tornillo de bloqueo, ajustar la sonda para entrar en contacto completamente con la superficie de medición de la base, dar una cierta cantidad de precarga, apretar el tornillo de bloqueo, presionar corto el botón 'encendido / apagado, cero' para establecer cero
- Calibración completa

3. Medición:

- Levanta el botón de elevación del husillo para hacer que la sonda sea más alta que la pieza de trabajo, mueve la pieza de trabajo por debajo de la sonda, suelte lentamente el botón de elevación del husillo para hacer que la sonda entre en contacto completo con la pieza de trabajo
- Lea el resultado

4. Notas:

- Asegúrese de que la alimentación está conectada antes de encender el dispositivo
- Siempre apagar antes de instalar o conectar el cable
- Evite el agua, el aceite, el polvo ect. mientras en uso. El caso de este dispositivo no se puede limpiar con disolvente como diluyente
- Por favor baje el husillo suavemente para evitar golpear y dañar la superficie de medición de la base
- Apaga la energía cuando no se utiliza durante mucho tiempo

5. Accesorios opcionales:

Punto de contacto (código 6282), palo de carga (1155-5-POB), cables de salida de datos 1155-5-FOS (incluido el interruptor de pie).



alimentado por el cargo pal



transferencia de datos a Excel sin software;
presionar corto el interruptor de pie para transmitir datos,
prensa larga a cero