

Code	plage	Résolution	Précision (20°C)	Mesure force	Sortie	Alimentation électrique	Base
1157-501	0~50mm	1µm/0,00005"	3µm	0,8~1,2N	USB	5V/1A(adaptateur ou chargepal)	granit (planéité: 2µm)
1157-502	0~50mm	1µm/0,00005"	3µm	0,8~1,2N	USB		céramique (planéité: 1µm)



- 1-Affichage LED
- 2-'on/off, zéro' bouton
- 3-sonde
- 4-Base
- 5-Unité principale
- Bouton de 6 mm/pouce
- 7-vis de verrouillage
- 8-vis de verrouillage de l'unité principale
- 9 broches
- 10-bouton de levage de broche

1. Boutons :

allumé/éteint, zéro

---Long presse > 3s dans l'état d'arrêt d'alimentation pour l'allumage Levez la broche à la plage complète jusqu'à ce que l'affichage soit normal

Presse longue > 3s dans l'état de puissance sur pour éteindre

Presse courte pour définir zéro

mm/pouce

---Presse courte: conversion de mm et de pouces

Presse longue > 3s : Conversion Max/Min/Max-Min

2. étalonnage:

---Mettez le gauge en position sans vibrations. Évitez la lumière solaire directe, la poussière ou les changements thermiques

---Détendre la vis de verrouillage de l'unité principale, installer l'unité principale et serrer la vis de verrouillage de l'unité principale

---Détendre la vis de verrouillage, régler la sonde pour être complètement en contact avec la surface de mesure de base, donner une certaine quantité de précharge, serrer la vis de verrouillage, appuyer court sur le bouton 'on / off, zéro' pour définir zéro

---Calibration complète

3. Mesure:

---Levez le bouton d'élévation de la broche pour rendre la sonde plus haute que la pièce, déplacez la pièce en dessous de la sonde, laissez tomber lentement le bouton d'élévation de la broche pour rendre la sonde en contact complet avec la pièce

---Lire le résultat

4. Notes :

--Assurez-vous que l'alimentation est connectée avant d'allumer l'appareil

--Toujours éteindre avant d'installer ou de connecter le câble

--Évitez l'eau, l'huile, la poussière ect. pendant son utilisation. Le boîtier de cet appareil ne peut pas être essuyé avec un solvant comme un diluant

--S'il vous plaît abaissez doucement la broche pour éviter de frapper et d'endommager la surface de mesure de base

--Éteignez l'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant longtemps

5. Accessoires facultatifs: Point de contact (code 6282), pal de charge (1155-5-POB), câbles de sortie de données 1155-5-FOS (y compris l'interrupteur de pied).



alimentation par charge pal



transfert de données vers Excel sans logiciel;
appuyez sur le pied pour transmettre des données,
presse longue à zéro