

Code	Gamma	Risoluzione	Precisione (20°C)	Misurazione forza	uscita	Alimentazione elettrica	Base
1157-501	0~50mm	1µm/0,00005"	3µm	0,8~1,2N	USB	5V/1A(adattatore oppure chargepal)	granito (pianura: 2µm)
1157-502	0~50mm	1µm/0,00005"	3µm	0,8~1,2N	USB		ceramica (pianura: 1µm)



- 1-Display LED
- 2-'on/off, zero' pulsante
- 3-sonda
- 4-base
- 5-Unità principale
- 6-'mm/pollice' pulsante
- 7-Vite di blocco
- Vite di blocco dell'unità principale 8
- 9-mandrino
- 10-manopola di sollevamento del fuso

1. pulsanti:

accensione/spegnimento, zero

---Long premere > 3s nello stato di spegnimento per accendere sollevare il fuso a tutta la gamma fino a quando il display è normale

Long press > 3s nel potere su stato per spegnere

Breve premuta per impostare lo zero

mm/pollice

---Breve stampa: conversione di mm e pollici

Pressa lunga > 3s: conversione Max / Min / Max-Min

2. Calibrazione:

---Mettere il manometro in posizione senza vibrazioni. Evitare la luce solare diretta, polvere o cambiamenti termici

---Scagliare la vite di blocco dell'unità principale, installare l'unità principale e serrare la vite di blocco dell'unità principale

---Scagliare la vite di blocco, regolare la sonda per contattare completamente la superficie di misura della base, dare una certa quantità di precarico, serrare la vite di blocco, premere brevemente il pulsante 'on / off, zero' per impostare zero

---Calibrazione completa

3. Misurazione:

---Alzare la manopola di sollevamento del fuso per rendere la sonda più alta del pezzo da lavorare, spostare il pezzo da lavorare sotto la sonda, abbassare lentamente la manopola di sollevamento del fuso per rendere la sonda a pieno contatto con il pezzo da lavorare

---Leggi il risultato

4. Note:

---Assicurarsi che l'alimentazione sia collegata prima di accendere il dispositivo

---Spegnere sempre prima di installare o collegare il cavo

---Evitare acqua, olio, polvere ect. mentre in uso. Il caso di questo dispositivo non può essere asciugato con solvente come diluente

---Si prega di abbassare delicatamente il fuso per evitare di colpire e danneggiare la superficie di misura della base

---Spegnere l'alimentazione quando non utilizzato per un lungo periodo di tempo

5. Accessori opzionali: Punto di contatto (codice 6282), carica pal (1155-5-POB), cavi di uscita dati 1155-5-FOS (compreso l'interruttore del piede).



alimentato da carica pal



trasferimento dati in Excel senza software;
premere il piede per trasmettere i dati,
premere lungo a zero

MN-1157-IT

V2