

Código	Intervalo	Resolução	Precisão (20°C)	Medição força	Saída	Alimentação	Base
1157-501	0~50mm	1µm/0.00005"	3µm	0.8~1.2N	USB	5V/1A(adaptador ou chargepal)	granito (planície: 2µm)
1157-502	0~50mm	1µm/0.00005"	3µm	0.8~1.2N	USB		cerâmica (planície: 1µm)



- 1-LED exibição
- 2-'on / off, zero' botão
- 3-Sonda
- 4-Base
- 5-Unidade principal
- 6-'mm / polegada' botão
- 7-Parafuso de bloqueio
- 8-Parafuso de bloqueio da unidade principal
- 9-fuso
- 10-botão de elevação do fuso

1. Botões:

ligado/desligado, zero

---Pressão longa > 3s no estado de desligamento para ligar Eleva o fuso para a gama completa até que a exibição seja normal

Pressão longa > 3s no poder no estado para desligar

Pressão curta para definir zero

mm/polegada

---Prensa curta: conversão de milímetros e polegadas

Impressão longa > 3s: conversão Max / Min / Max-Min

2. Calibração:

---Coloque o medidor em posição livre de vibração. Evite luz solar direta, poeira ou mudança térmica

---Afloque o parafuso de bloqueio da unidade principal, instale a unidade principal e aperte o parafuso de bloqueio da unidade principal

---Afloque o parafuso de bloqueio, ajuste a sonda para entrar em contato completamente com a superfície de medição da base, dê uma certa quantidade de pré-carga, aperte o parafuso de bloqueio, pressione curto o botão 'on / off, zero' para definir zero

---Calibração completa

3. Medição:

---Levante o botão de elevação do fuso para fazer a sonda mais alta do que a peça de trabalho, mova a peça de trabalho abaixo da sonda, solte lentamente o botão de elevação do fuso para fazer a sonda entrar em contato completo com a peça de trabalho

---Leia o resultado

4. Notas:

---Certifique-se de que a energia está conectada antes de ligar o dispositivo

---Sempre desligue antes de instalar ou conectar o cabo

---Evite água, óleo, poeira ect. enquanto em uso. O caso deste dispositivo não pode ser limpo com solvente como mais fino

---Por favor abaixe o fuso suavemente para evitar bater e danificar a superfície de medição da base

---Desligue a energia quando não é usada por um longo tempo

5. Acessórios opcionais:

ponto de contato (código 6282), pal de carga (1155-5-POB), cabos de saída de dados 1155-5-FOS (incluindo interruptor de pé).



alimentação fornecida pelo pal de carga



data transfer to Excel without software;
short press the foot switch to transmit data,
long press to zero