

型號	測定範圍	分度值	全程精度	回程精度	一圈行程	錶盤讀數	備註
<b>2324-10AC</b>	10mm	0.01mm	17 $\mu$ m	3 $\mu$ m	1mm	0-100	帶耳後蓋
<b>2324-10FAC</b>	10mm	0.01mm	17 $\mu$ m	3 $\mu$ m	1mm	0-100	平後蓋



- 1-防塵帽
- 2-公差指示器
- 3-指針
- 4-軸套
- 5-防水橡膠套
- 6-轉速指針
- 7-測頭

1.防塵/防水等級:IP54。

2.百分表需裝夾在剛性可靠的表架上使用，裝夾方法:平後蓋的百分表，通過夾持軸套安裝;帶耳後蓋,可通過夾持軸套或後蓋耳環安裝。夾持軸套時,裝夾力不宜過大,以免軸套變形,影響測杆移動。裝夾後在未鬆開緊固套之前,不得轉動表體。如果要把百分表轉動方向，必須先鬆開緊固套。

3.測量時,應使測杆與被測表面垂直,否則會產生測量誤差。  
注意:請勿快速移動測杆或從橫向施加作用力。

4.當百分表跌落或受到衝擊時,請檢查精度後再使用。

5.可選配附件:後蓋(型號7330-L2/F2,7331-M1),測頭(6282系列)。為保證測量結果準確，需根據被測工件形狀選擇測頭。測量圓柱形工件建議選用刀口形測頭測量球面工件建議選用平面測頭,測量凹面或形狀複雜的表面建議選用針形測頭。

6.保養和維護:

- 使用結束後,需將測頭上油保護,但請勿將測杆上油,以免導致測杆移動不靈活。
- 不使用時讓百分表的測杆自由放鬆,使表內的機構處於自由狀態,以保持精度。
- 要定期進行檢查。