

Rango de enfoque: 18-400 mm



1. El comprobador de calibres de diámetro interior se utiliza junto con bloques de calibración para ajustar los calibres de diámetro interior.

2. Uso:

- Antes de la medición, limpie las caras de medición y las caras de los bloques con un paño suave.
- Seleccione el bloque patrón según el rango de calibración. Limpie las caras de medición del bloque patrón.
- Rectifique dos bloques y el bloque patrón hasta alcanzar el diámetro interior (fig. 1) y colóquelos en la ranura, asegurándose de que el bloque patrón quede centrado con respecto a la placa de presión.



fig.1

- Afloje la llave de bloqueo del bloque deslizable; este se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la columna orientada. Atornille el bloque deslizable para asegurarse de que este y el bloque de referencia estén en contacto completo y, a continuación, apriete la llave de bloqueo del bloque deslizable (fig. 2).
- Gire la llave de bloqueo de la placa de presión en el sentido de las agujas del reloj y asegúrese de que el bloque de calibración no se mueva.
- Coloque el puente de protección sobre la placa de soporte y deje que la punta de medición del calibre de agujeros entre en contacto con el bloque; mueva el calibre de agujeros de un lado a otro para encontrar el valor mínimo (fig. 3); la longitud del bloque de calibración es igual a la longitud del bloque de calibración.



fig.2



fig.3

3. El comprobador de diámetro interior debe protegerse cuidadosamente para evitar que se raye o se dañe. Debe lubricarse con aceite después de cada uso para evitar que se oxide.