

Rozsah: 0-25,4mm/0-1"

Rozlišení: 0,01mm, 0,001", 1/64"

Přesnost: 0,05mm

Opakovatelnost: 0,02mm



- 1-bod
- 2-pevná čelist
- 3-pohyblivá čelist
- 4-Kryt baterie
- 5-Displej
- 6-tlačítko 'UNIT'
- 7-tlačítko 'ZERO'
- 8-tlačítko 'HOLD'

1. Instalace baterie: odstraňte kryt baterie, nainstalujte baterii CR2032, záporná strana baterie by měla směřovat nahoru.

2. Tlačítka

'UNIT' ---krátké stisknutí, přepínač rozlišení 0,01 mm、0,001"、1/64";

'ZERO' ---krátké stisknutí, zapnutí/nulový stav; dlouhé stisknutí, vypnutí napájení;

'HOLD' ---krátké stisknutí, podržení dat.

3. Před měřením je třeba tloušťkoměr zkalibrovat. otřete horní a dolní hrot čistým měkkým hadříkem. posuňte pohyblivou čelist tak, aby horní a dolní hrot tloušťkoměru splynuly, a stisknutím tlačítka 'ZERO' nastavte nulovou polohu pro dokončení kalibrace nulové polohy.

4. Při měření tloušťky připevněte tloušťkoměr k měřenému obrobku, jemným kýváním tloušťkoměrem zjistíte minimální hodnotu a odečtete výsledek měření z displeje tloušťkoměru. Dbejte na kontrolu měřicí síly, neměla by být příliš velká.

5. Nepracujte příliš tvrdě, aby nedošlo k poškození výrobku. Po použití naolejujte hroty, abyste je ochránili před korozí.

6. Pokud se úhломěr delší dobu nepoužívá, vyjměte baterii a použijte antikorozi oleje.

Poznámka: Když je energie baterie nízká, zobrazená hodnota tloušťkoměru bude špatná nebo dokonce náhodná, v této době prosím včas vyměňte baterii a proveďte recalibraci.

