



INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Jauges individuelles à deux broches
décimales (pas de 0,01 mm)



4110-9D98

Code

4110-□□□□

Unité : mm



Exemples de commande :

Diamètre	Code
0,21mm	4110-0D21
5,56mm	4110-5D56
16,00mm	4110-16D00

Note : "D" signifie "."

Diamètre Ød (mm)
0,20; 0,21; 0,22; 0,23; ... 1,00
1,01; 1,02; 1,03; 1,04; ... 2,00
2,01; 2,02; 2,03; 2,04; ... 3,00
3,01; 3,02; 3,03; 3,04; ... 4,00
4,01; 4,02; 4,03; 4,04; ... 5,00
5,01; 5,02; 5,03; 5,04; ... 6,00
6,01; 6,02; 6,03; 6,04; ... 7,00
7,01; 7,02; 7,03; 7,04; ... 8,00
8,01; 8,02; 8,03; 8,04; ... 9,00
9,01; 9,02; 9,03; 9,04; ... 10,00

Diamètre Ød (mm)
10,01; 10,02; 10,03; 10,04; ... 11,00
11,01; 11,02; 11,03; 11,04; ... 12,00
12,01; 12,02; 12,03; 12,04; ... 13,00
13,01; 13,02; 13,03; 13,04; ... 14,00
14,01; 14,02; 14,03; 14,04; ... 15,00
15,01; 15,02; 15,03; 15,04; ... 16,00
16,01; 16,02; 16,03; 16,04; ... 17,00
17,01; 17,02; 17,03; 17,04; ... 18,00
18,01; 18,02; 18,03; 18,04; ... 19,00
19,01; 19,02; 19,03; 19,04; ... 20,00

1. Le produit est utilisé pour mesurer la taille du trou.

2. Utilisation

- Vérifier si la surface extérieure de la jauge est rouillée ou tachée, le cas échéant, la nettoyer.
- Trouvez l'objet à mesurer, inspectez visuellement la taille du trou à mesurer et sélectionnez le trou le plus proche dans la boîte de la jauge à broches.
- Placez la jauge verticalement dans le trou à mesurer, si la jauge peut entrer dans le trou, ce qui indique qu'il y a une marge dans ce trou, vous pouvez choisir une jauge plus grande pour refaire le test.
- Enregistrez les valeurs maximales et minimales de la jauge de la broche qui peut entrer et qui ne peut pas entrer, afin de déterminer la taille du trou.
- Après utilisation, essuyez doucement la jauge, huilez-la pour éviter la rouille et remettez-la à sa place d'origine.

3. Précautions

- Lors de la mesure, la jauge doit être insérée ou retirée le long de l'axe du trou et ne doit pas être inclinée ou secouée.
- La force utilisée pendant la mesure doit être aussi faible que possible, et il n'est pas permis de pousser ou de faire tourner la jauge avec force.
- Après utilisation, essuyez délicatement la jauge, huilez-la pour éviter qu'elle ne rouille et placez-la dans un endroit frais et sec.

MN-4110-FR

V0