


Detector de fuerza de medición micrométrica

Código	Tamaño
6315	5-12N



- No lo fuerce demasiado para no dañar el producto. Después de su uso, engrase el producto para protegerlo del óxido.
- Durante la lectura, la línea de visión debe ser perpendicular a la superficie de la escala para evitar el paralaje. Los resultados de la lectura son los siguientes:



Lectura del nonio: 10 N
 Lectura del manguito: 1 N (estimación)
 Lectura: 11 N

- El producto se utiliza para medir la fuerza de los micrómetros externos (rango: 0-25 mm/0-1", 25-50 mm/1-2", 50-75 mm/2-3" y 75-100 mm/3-4").
- Antes de la medición: limpie las superficies de medición del micrómetro y del detector de fuerza. Para el rango de 0-25 mm/0-1", gire el casquillo de fricción hasta que la distancia entre las dos caras de medición sea ligeramente inferior a la del detector de fuerza. Coloque el detector de fuerza en contacto con la cara de medición del yunque del micrómetro y, a continuación, gire el casquillo de fricción o el tope de trinquete. Cuando la cara de medición esté cerca del detector de fuerza, pero sin entrar en contacto con él, gire el tope de trinquete (no gire el casquillo de fricción en este momento, ya que se dañarían las roscas de precisión internas). Lea el resultado después de oír un clic.

 Para otros rangos, seleccione la varilla de extensión según el rango del micrómetro. Instale la varilla de extensión; primero retire la carcasa (fig. 1); la varilla de extensión se conecta al detector de fuerza.
 El método de medición es el mismo que el anterior.

