



7302-8001
Cavo di uscita dati
Manual



Presentazione del prodotto

- **7302-8001**, Cavo di uscita dati: adatto per bilance elettroniche delle serie **8001-XXD, 8301, 8305, 8501**.

1. Il cavo di uscita dati viene collegato al computer per l'uso, senza necessità di installare alcun software o driver

2. Aprire un file Excel/Word/Txt, selezionare una posizione con il cursore, quindi premere il pulsante di trasmissione del cavo di uscita dati per trasferire i dati in questa posizione

3. Tre formati di uscita dati:

- 1) dati+<Invio>;
- 2) dati+<Tab>;
- 3) ID(10 cifre)+ <Tab>+dati+<Invio>

Metodo di commutazione del formato di uscita dati:

- 1) Tenere premuto il pulsante di trasferimento, collegare il cavo di uscita dati al computer e tenere premuto il pulsante
- 2) La spia lampeggia rapidamente, quando il lampeggiamento veloce diventa lento, rilasciare il tasto
- 3) La spia smette di lampeggiare lentamente, il passaggio al formato di output dei dati è stato completato con successo
- 4) Se è necessario modificare il formato di output, impostarlo nuovamente e i tre formati verranno alternati ciclicamente.



7302-8001
Cavo di uscita dati

■ Impostazioni di trasferimento dati:

1. I protocolli di comunicazione corrispondenti al cavo di uscita dati e alla bilancia elettronica sono i seguenti; se la bilancia elettronica è in grado di commutare i parametri di comunicazione, è necessario impostare i parametri corrispondenti:
Baud: 9600bps; Bit dati: 8; Bit di stop 1;
Bit di controllo: Nessuno; Nessun controllo di flusso
2. Per le bilance elettroniche delle serie **8301** e **8305**, in modalità C5-1, è anche possibile trasmettere i dati premendo il pulsante "↵" della bilancia elettronica.

Nota: per l'impostazione della bilancia elettronica fare riferimento al manuale di istruzioni della bilancia elettronica.

■ Connessione:

Code	Connecting with measuring tool	Transmit data
7302-8001	indietro per bilance elettroniche serie 8301 e 8305	■ Premere il pulsante "↵" delle bilance elettroniche, oppure premere il pulsante della scatola di trasmissione o l'interruttore a pedale ■ I dati vengono trasmessi una volta, la spia luminosa della scatola di trasmissione lampeggia una volta
	indietro per bilance delle serie 8001-6D, 8001-15D, 8001-30D e bilance a piattaforma della serie 8501	■ Premere il pulsante della scatola di trasmissione o premere l'interruttore a pedale ■ I dati vengono trasmessi una volta, la spia luminosa della scatola di trasmissione lampeggia una volta