



www.insize.com



**7305 series
DATA OUTPUT CABLES
OPERATION MANUAL**



Introducción

7305 Cable de salida de datos:

Señal de puerto serie

Tipo de interfaz: USB y RS232

Modo de transmisión: Transmisión continua
transmisión única(modos conmutable)

Accesorio opcional: interruptor de pedal(código: 7304-2),
HUB(código: 7302-HUB, 7302-HUB7)



Protocolo de comunicación

■ Baudios: 9600bps

Bit de datos: 8

Bit de parada 1

Bit de control: Ninguno

Sin control de flujo

■ Definición de los pines del conector RS232:



5 4 3 2 1
9 8 7 6

■ Formato de salida de datos

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
+or- Sección de datos (coma flotante)									CR

Ejemplo de formato de datos

Mostrar Salida
1.234 ➡ +0001.234 ✓
-1.234 ➡ -0001.234 ✓

Pin No.	Símbolo	Descripción
2	TXD	Datos OUT
3	RXD	Datos IN
4	VDD	+5V Potencia
5	GND	Suelo

■ Formato de salida de datos con número de identificación

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21
ID number										Blanco +or-		Sección de datos (coma flotante)								CR

Ejemplo de formato de datos

Mostrar Salida
1.234 ➡ 4109210605 +0001.234 ✓
-1.234 ➡ 4109210605 -0001.234 ✓

Conectar Operación



Instrucciones de uso

7305-21 instalación del accionamiento:

- 1 Dirección de descarga del controlador:
www.insize.com/download/CP210_Windows_Drivers.zip
- 2 Descomprima el paquete, haga doble clic en el programa de instalación e instale:
(CP210xVCPInstaller_x64 para sistemas de 64 bits;
CP210xVCPInstaller_x86 para sistemas de 32 bits)



7305-40M/7305-R40M/7305-SPC1/7305-SPC1A/7305-C01

Software (incluido):

- 1 Dirección de descarga del software:
www.insize.com/download/7305-40M.zip
- 2 Descomprima el paquete, abra el software y conecte el dispositivo para visualizar los datos en tiempo real.

Conmutación del modo de transmisión:

- 1 Abra cualquier software de envío-recepción de puerto serie (como el asistente de puerto serie), seleccione los parámetros de comunicación correctos (9600 N 81) y abra el puerto serie
- 2 Instrucción de transmisión simple: rd+ Enter
Conmutar instrucción de transmisión única: mb+
Conmutar instrucción de transmisión continua: ml+
Conmutar instrucción de transmisión con número de ID: sn+
Conmutar instrucción de transmisión sin número de ID: sn-
Instrucción de borrado: clr (adecuada para indicadores digitales)
- 3 a. El modo de transmisión por defecto de los cables de salida de datos para los indicadores es transmisión continua, y el software se suministra de serie (El software debe ejecutarse en modo de transmisión continua)
b. El modo de transmisión por defecto de los demás cables de salida es la transmisión única.