



[www.insize.com](http://www.insize.com)



**7305-G60**  
**DATENAUSGANGSKABEL**  
**BETRIEBSANLEITUNG**



## Einführung

- **7305-G60** Datenausgangskabel  
Schwarzes Kabel, Länge: 3m  
Signal der seriellen Schnittstelle  
Typ der Schnittstelle: Micro-USB



7305-G60

## Kommunikationsprotokoll

- Baud: 9600bps  
Datenbit: 8  
Stoppsbit: 1  
Prüfbit: Keine  
Keine Flusskontrolle

- Format der Datenausgabe

### 1. Hex



### 2. ASCII

Beispiel für ein Datenformat

| Anzeige | Ausgabe  |
|---------|----------|
| 1.234   | ➡ +1.234 |
| -1.234  | ➡ -1.234 |

## Verbinden Betrieb

Nachdem das Datenausgangskabel an das digitale Anzeigegerät der Serie 2133 oder 2140 angeschlossen ist, verbinden Sie es mit dem Computer

## Betriebsanleitung

### Einbau des Antriebs:

- 1 Adresse zum Herunterladen des Treibers:  
[www.insize.com/download/PL2303\\_Prolific\\_DriverInstaller\\_v110.zip](http://www.insize.com/download/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.zip)
- 2 Entpacken Sie das Paket, doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm, und installieren Sie

### Umschalten des Übertragungsmodus:

- 1 Öffnen Sie eine beliebige Software zum Senden und Empfangen über die serielle Schnittstelle (such as serial port assistant), wählen Sie das richtige Kommunikationsprotokoll (9600 8 N 1) und öffnen Sie die serielle Schnittstelle.
- 2 Einzelne Sendeanweisung: RD  
Löschbefehl: 99 (hexadezimale Zeichen)
- 3 Sie können auch die DATA-Taste des Digitalanzeigers drücken, um Daten zu übertragen