



[www.insize.com](http://www.insize.com)



**7305-G60**  
**CAVO DI USCITA DATI**  
**MANUALE OPERATIVO**



## Introduzione

- Cavo di uscita dati **7305-G60**  
Cavo nero, lunghezza: 3 m  
Segnale della porta seriale  
Tipo di interfaccia: Micro-USB




7305-G60

## Protocollo di comunicazione

- Baud: 9600bps  
Bit di dati: 8  
Bit di stop: 1  
Check bit: Nessuno  
Nessun controllo di flusso

- Formato di uscita dei dati

### 1. Hex



### 2. ASCII

Esempio di formato dei dati

| Display | Uscita   |
|---------|----------|
| 1,234   | ➡ +1,234 |
| -1,234  | ➡ -1,234 |

## Collegare il funzionamento

Dopo aver collegato il cavo di uscita dati all'indicatore digitale della serie 2133 o 2140, collegarlo al computer.

## Istruzioni per l'uso

### Installazione dell'unità:

- 1 Indirizzo per il download del driver:  
[www.insize.com/download/PL2303\\_Prolific\\_DriverInstaller\\_v110.zip](http://www.insize.com/download/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.zip)
- 2 Decomprimere il pacchetto, fare doppio clic sul programma di installazione e Installare.

### Commutazione della modalità di trasmissione:

- 1 Aprire un qualsiasi software di invio-ricezione della porta seriale (come l'assistente della porta seriale), selezionare il protocollo di comunicazione corretto (9600 8 N 1) e aprire la porta seriale.
- 2 Istruzione di trasmissione singola: RD  
Istruzione di cancellazione: 99 (caratteri esadecimali)
- 3 Si può anche premere il pulsante DATA dell'indicatore digitale per trasmettere i dati