



[www.insize.com](http://www.insize.com)



**7305-IST**  
**DATENAUSGANGSKABEL**  
**BETRIEBSANLEITUNG**



## Einführung

- **7305-IST** Datenausgangskabel  
Schwarzes Kabel, Länge: 2,5 m  
Signal der seriellen Schnittstelle  
Schnittstellentyp: Kopfhörer



7305-IST

## Kommunikationsprotokoll

- Baud: 9600bps  
Datenbit: 8  
Stopbit: 1  
Prüfbit: Keine  
Keine Flusskontrolle

- Format der Datenausgabe

### 1. Hex



### 2. ASCII

Beispiel für ein Datenformat

|         |           |
|---------|-----------|
| Anzeige | Ausgabe   |
| 1.24    | 000001.24 |

## Angepasstes Produkt

Es kann mit **IST-17W** Serie Drahtübertragung digitale Anzeige Drehmomentschlüssel unserer Firma verbunden werden



Taste für die Datenausgabe

## Betriebsanleitung

### Einbau des Antriebs:

- 1 Adresse zum Herunterladen des Treibers:  
[www.insize.com/download/CP210x\\_Windows\\_Drivers.zip](http://www.insize.com/download/CP210x_Windows_Drivers.zip)
- 2 Entpacken Sie das Paket, doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm, und installieren Sie

### Übertragungsmodus:

- 1 Öffnen Sie eine beliebige Software zum Senden und Empfangen über die serielle Schnittstelle (z. B. Serial Port Assistant), wählen Sie die richtigen Kommunikationsparameter (9600 N 8 1) und öffnen Sie die serielle Schnittstelle.
- 2 Der Drehmomentschlüssel ist in den Spitzenwertmodus (P) geschaltet, und der Drehmomentwert im Ausgangsbereich der Toleranzeinstellung liegt, drücken Sie die Taste des Drehmomentschlüssels M Taste, um Daten zu sammeln (die Sammeltaste des Datenausgangskabels kann nicht übertragen werden).