



www.insize.com



8003 VÁHY NÁVOD K POUŽITÍ

NASKENUJTE QR KÓD A
PODÍVEJTE SE NA VIDEO
S FUNKČNÍM VYSVĚTLENÍM
PRODUKTŮ.



VIDEO



1. Popis

- ⟨1⟩ kapacita /dělení.
3000 g/0,1 g 6000 g/0,5 g 10000 g/1 g
- ⟨2⟩ funkce automatického návratu do nulové polohy.
- ⟨3⟩ funkce automatického vypnutí.
- ⟨4⟩ nízká spotřeba energie a indikace nízkého výkonu „LO“.
- ⟨5⟩ při přetížení se zobrazí „O-Ld“.
- ⟨6⟩ možnost přepínání jednotek mezi g, oz, lb a tl.
- ⟨7⟩ nabíjení baterie.

2. Tlačítka

- ⟨1⟩ Tlačítko „TARE“ pro zapnutí/vypnutí, tarování a nulování.
- ⟨2⟩ Tlačítko „UNIT“ pro převod mezi jednotkami.

3. Postup provozu

Krok 1: Položte váhu na stůl, aby byla ve vodorovné poloze.

Krok 2: Stiskněte tlačítko „TARE“ a po 2 sekundách se zobrazí „0“.

Krok 3: Položte předmět na střed váhy a na displeji se zobrazí hmotnost.

■ **TARE:** Při použití nádob lze nádoby umístit na váhu. Na displeji se zobrazí hmotnost nádob. Stiskněte tlačítko „TARE“ a jakmile se na displeji zobrazí „0“, znovu naložte předměty k vážení a získáte jejich čistou hmotnost.

■ **NABÍJENÍ:** K připojení nabíjecího portu se používá standardní malá datová kabeláž USB, která se připojuje na 6 hodin nepřetržitě. Po nabití baterie lze baterii používat po dobu 3 měsíců.

■ **VYPNUTÍ:** Na displeji se zobrazí „0“. Stisknutím tlačítka „TARE“ lze váhu vypnout. Pokud po dobu 60 sekund neprovedete žádnou operaci, váha se automaticky vypne.

■ **ZMĚNA JEDNOTKY:** Stisknutím tlačítka „UNIT“ můžete vybrat převod mezi jednotkami „g“, „oz“, „lb“ a „tl“.

■ **PŘEKROČENÍ HMOTNOSTI:** Pokud jsou položky umístěny nad maximální nosností váhy, na displeji váhy se zobrazí „O-Ld“.

4. Pozor

- ⟨1⟩ Při používání elektronické váhy by měla být umístěna vodorovně a nesmí být používána v prostředí s vibracemi.
- ⟨2⟩ Přetížení je přísně zakázáno a je přísně zakázáno používat těžké předměty k narážům do elektronické váhy.
- ⟨3⟩ Nevystavujte déšť, nemyjte vodou, nekládejte do přístroje vodu, neupustěte elektronickou váhu z výšky.
- ⟨4⟩ LCD displej zobrazuje hlášení „LO“ o slabém napájení, což znamená, že napětí baterie je příliš nízké. Baterii okamžitě vyměňte.
- ⟨5⟩ Používejte v rozmezí teplot 0 °C až 40 °C, aby nedošlo k nadměrné změně teploty.
- ⟨6⟩ Elektronické váhy jsou přesné přístroje. Když na podnos pokládáte něco, netlačte na něj.
- ⟨7⟩ Když jsou elektronické váhy v režimu vážení, nepohybujte s nimi, aby nedošlo k ovlivnění přesnosti vážení.
- ⟨8⟩ Pokud je povrch elektronických vah znečištěný, otřete jej vlhkým hadříkem, nepoužívejte žádné chemické prostředky.
- ⟨9⟩ Doba nabíjení baterie nesmí přesáhnout 8 hodin.
- ⟨10⟩ Uživatel nesmí elektronickou váhu rozebírat ani opravovat. V případě poruchy se obraťte na místního prodejce.

5. ALARM

Výstražný signál	Možný důvod	Náprava
„O-Ld“ se zobrazí, když je používáno.	Přetížení	Po vyjmutí některých položek bude možné pokračovat v vážení.
Na displeji se zobrazí „LO“	Nízké napětí baterie	Vyměňte za novou baterii.