



www.insize.com



8003 WAAGEN BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE SCANNEN SIE DEN
QR-CODE, UM
DAS FUNKTIONSVIDEO
DER PRODUKTE ANZUSEHEN.



VIDEO



1. Beschreibung

- ⟨1⟩ Kapazität/Teilung.
3000 g/0,1 g 6000 g/0,5 g 10000 g/1 g
- ⟨2⟩ Automatische Nullrückstellung.
- ⟨3⟩ Automatische Abschaltfunktion.
- ⟨4⟩ Geringer Stromverbrauch und Anzeige "LO" bei niedrigem Ladezustand.
- ⟨5⟩ Überlastungsanzeige "O-Ld".
- ⟨6⟩ Umschaltbare Einheiten: g, oz, lb und tl.
- ⟨7⟩ Batterieladeanzeige.

2. Taste

- ⟨1⟩ Taste "TARE": Ein-/Ausschalten, Tarieren und Nullstellen.
- ⟨2⟩ Taste "UNIT": Umrechnung zwischen Einheiten.

3. Bedienungsschritte

Schritt 1: Stellen Sie die Waage auf den Tisch, damit sie waagrecht steht.
Schritt 2: Drücken Sie die Taste "TARE" und nach 2 Sekunden wird "0" angezeigt.
Schritt 3: Legen Sie den Gegenstand in die Mitte der Waagschale und das Gewicht wird auf dem Display angezeigt.

■TARA: Bei Verwendung von Behältern können diese auf die Waage gestellt werden. Auf dem Display wird das Gewicht der Behälter angezeigt. Drücken Sie die Taste "TARA". Wenn auf dem Display "0" angezeigt wird, legen Sie die zu wiegenden Gegenstände erneut auf die Waage, um das Nettogewicht der Gegenstände zu ermitteln.

■AUFLADEN: Verwenden Sie das standardmäßige kleine USB-Kabel, um das Gerät 6 Stunden lang kontinuierlich an den Ladeanschluss anzuschließen. Nach vollständiger Aufladung hält der Akku 3 Monate lang.

■AUSSCHALTEN: Wenn das Display "0" anzeigt, können Sie die Waage mit der Taste "TARE" ausschalten. Wenn 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich die Waage automatisch aus.

■EINHEITEN WECHSELBAR: Durch Drücken der Taste "UNIT" können Sie zwischen den Einheiten "g", "oz", "lb" und "tl" umschalten.

■ÜBERGEWICHT: Wenn die Gegenstände das maximale Gewicht der Waage überschreiten, zeigt das Display der Waage "O-Ld" an.

4. Achtung

- ⟨1⟩ Bei Verwendung der elektronischen Waage sollte diese horizontal aufgestellt werden und darf nicht in einer vibrierenden Umgebung verwendet werden.
- ⟨2⟩ Überlastung ist strengstens untersagt, und es ist strengstens verboten, die elektronische Waage mit schweren Gegenständen zu beschädigen.
- ⟨3⟩ Keine Regen- oder Wasserwäsche, kein Wasser im Gerät, lassen Sie die elektronische Waage nicht aus der Höhe fallen.
- ⟨4⟩ Die LCD-Anzeige "LO" weist auf eine schwache Batteriespannung hin. Bitte ersetzen Sie die Batterie umgehend.
- ⟨5⟩ Bitte verwenden Sie das Gerät in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C, um übermäßige Temperaturschwankungen zu vermeiden.
- ⟨6⟩ Die elektronische Waage ist ein Präzisionsinstrument. Wenn Sie etwas auf die Waagschale legen, drücken Sie diese nicht nach unten.
- ⟨7⟩ Wenn sich die elektronische Waage im Wiegebetrieb befindet, bewegen Sie die Waage nicht, um die Genauigkeit der Wägung nicht zu beeinträchtigen.
- ⟨8⟩ Wenn die Oberfläche der elektronischen Waage verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie bitte keine Chemikalien.
- ⟨9⟩ Die Ladezeit der Batterie darf 8 Stunden nicht überschreiten.
- ⟨10⟩ Der Benutzer darf die elektronische Waage nicht zerlegen und reparieren. Bei einer Störung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

5.ALARM

Warnsignal	Möglicher Grund	Abhilfe
"O-Ld" erscheint, wenn es verwendet wird.	Überlastung	Wenn Sie einige Artikel herausnehmen, können Sie mit dem Wiegen fortfahren.
Anzeige erscheint "LO"	Niedrige Batteriespannung	Durch eine neue Batterie ersetzen.