



www.insize.com



8003 BALANCES MANUEL D'INSTRUCTIONS

VEUILLEZ SCANNER LE
CODE QR POUR REGARDER
LA VIDÉO DE
FONCTIONNEMENT
DES PRODUITS.



VIDEO



1. Description

- «1» capacité /division.
3000 g/0,1 g 6000 g/0,5 g 10000 g/1 g
- «2» Fonction de retour automatique à zéro.
- «3» Fonction d'arrêt automatique.
- «4» Faible consommation d'énergie et affichage " LO " en cas de faible puissance.
- «5» Affichage " O-Ld " en cas de surcharge.
- «6» Unité convertible entre g, oz, lb et tl.
- «7» Chargement de la batterie.

2. Bouton

- «1» Touche " TARE ", mise en marche/arrêt, tare et zéro.
- «2» Touche " UNIT ", conversion entre les unités.

3. Étapes opérationnelles

Étape 1 : placez la balance sur la table pour qu'elle soit à niveau.

Étape 2 : appuyez sur la touche " TARE " et " 0 " s'affichera après 2 secondes.

Étape 3 : placez l'objet au milieu du plateau et l'écran affichera son poids.

■ **TARE** : lorsque vous utilisez des récipients, ceux-ci peuvent être placés sur la balance. L'écran affichera le poids des récipients. Appuyez sur le bouton " TARE ". Lorsque l'écran affiche " 0 ", rechargez les articles à peser pour obtenir leur poids net.

■ **CHARGE** : le câble de données standard avec petite prise USB est utilisé pour connecter le port de charge pendant 6 heures en continu. La batterie peut être utilisée pendant 3 mois après avoir été complètement chargée.

■ **ARRÊT** : l'écran affiche " 0 ". Vous pouvez éteindre la balance à l'aide de la touche " TARE ". Si aucune opération n'est effectuée pendant 60 secondes, la balance s'éteint automatiquement.

■ **UNITÉ MODIFIABLE** : Appuyez sur la touche " UNIT " pour choisir la conversion entre les unités " g ", " oz ", " lb " et " tl ".

■ **SURPOIDS** : Si les articles placés dépassent la capacité maximale de pesée de la balance, l'écran affiche " O-Ld ".

4. Attention

- «1» Lorsque vous utilisez la balance électronique, celle-ci doit être placée à l'horizontale et ne peut pas être utilisée dans un environnement soumis à des vibrations.
- «2» Il est strictement interdit de surcharger la balance et d'utiliser des poids lourds pour la heurter.
- «3» Ne pas exposer la balance à la pluie ou à l'eau, ne pas la laisser tomber d'une hauteur élevée et ne pas la laver à l'eau.
- «4» L'écran LCD affiche le message " LO " indiquant que la tension de la batterie est trop faible. Veuillez remplacer la batterie immédiatement.
- «5» Veuillez l'utiliser dans une plage de température comprise entre 0 °C et 40 °C afin d'éviter tout changement de température excessif.
- «6» Les balances électroniques sont des instruments de précision. Lorsque vous placez quelque chose sur le plateau, n'appuyez pas dessus.
- «7» Lorsque la balance électronique est en mode pesée, ne la déplacez pas afin de ne pas affecter la précision de la pesée.
- «8» Lorsque la surface de la balance électronique est tachée, essuyez-la avec un chiffon humide. N'utilisez aucun produit chimique.
- «9» Le temps de charge de la batterie ne doit pas dépasser 8 heures.
- «10» L'utilisateur n'est pas autorisé à démonter ou réparer la balance électronique. En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur local.

5. ALARME

Signal d'avertissement	Raison possible	Remède
" O-Ld " apparaît lorsqu'il est utilisé.	Surcharge	En retirant certains articles, vous pourrez reprendre la pesée.
L'écran affiche " LO "	Batterie faible tension	Remplacer par une nouvelle pile