



www.insize.com



8003 BALANÇAS DE PESAGEM MANUAL DE INSTRUÇÕES

POR FAVOR, DIGITE O
CÓDIGO QR PARA
ASSISTIR AO VÍDEO DE
FUNCIONAMENTO
DOS PRODUTOS.



VIDEO



1. Descrição

- «1» capacidade/divisão.
3000 g/0,1 g 6000 g/0,5 g 10000 g/1 g
- «2» função de retorno automático a zero.
- «3» função de desligamento automático.
- «4» baixo consumo de energia e indicação de baixa energia "LO".
- «5» sobrecarga indicada por "O-Ld".
- «6» unidade selecionável entre g, oz, lb e tl.
- «7» carregamento da bateria.

2. Botão

- «1» Tecla "TARE", ligar/desligar, tarar e zerar.
- «2» Tecla "UNIT", conversão entre unidades.

3. Passos da operação

Passo 1: coloque a balança sobre a mesa para manter o nível.

Passo 2: pressione a tecla "TARE" e o "0" será exibido após 2 segundos.

Passo 3: coloque o item no meio do prato e o visor mostrará o peso.

■ **TARA:** Ao usar recipientes, eles podem ser colocados na balança. O visor mostrará o peso dos recipientes. Pressione o botão "TARA" e, quando o visor mostrar "0", recarregue os itens para pesagem, para obter o peso líquido dos itens.

■ **CARREGAMENTO:** A linha de dados padrão com conector USB pequeno é usada para conectar a porta de carregamento por 6 horas continuamente, e a bateria pode ser usada por 3 meses após estar saturada.

■ **DESLIGAMENTO:** A janela do visor exibe o estado "0". De acordo com a tecla "TARE", é possível desligar. Após 60 segundos sem nenhuma operação, a balança desligará automaticamente.

■ **UNIDADE ALTERÁVEL:** Pressione a tecla "UNIT" para escolher a conversão entre as unidades "g", "oz", "lb" e "tl".

■ **EXCESSO DE PESO:** Se os itens forem colocados além da capacidade máxima de pesagem da balança, o visor da balança exibirá "O-Ld".

4. Atenção

- «1» Quando a balança eletrônica for utilizada, deve ser colocada na horizontal e não pode ser utilizada num ambiente com vibrações.
- «2» É estritamente proibido sobrecarregar e é estritamente proibido utilizar pesos pesados para impactar balanças eletrônicas.
- «3» Não exponha à chuva, não lave com água, não deixe entrar água na máquina, não deixe cair a balança eletrônica de altura.
- «4» O LCD exibe a mensagem "LO" (baixa carga), indicando que a tensão da bateria está muito baixa. Substitua a bateria imediatamente.
- «5» Utilize-a na faixa de 0 °C a 40 °C para evitar mudanças excessivas de temperatura.
- «6» As balanças eletrônicas são instrumentos de precisão. Ao colocar algo na bandeja, não pressione a bandeja.
- «7» Quando a balança eletrônica estiver no estado de pesagem, não a mova, para não afetar a precisão da pesagem.
- «8» Quando a superfície da balança eletrônica estiver manchada, limpe-a com um pano húmido, não utilize produtos químicos.
- «9» O tempo de carregamento da bateria não deve exceder 8 horas.
- «10» Não é permitido ao utilizador desmontar ou reparar balanças eletrônicas. Em caso de avaria, contacte o revendedor local.

5. ALARME

Sinal de aviso	Possível motivo	Remédio
"O-Ld" aparece quando está a ser utilizado	Sobrecarga	Retirar alguns itens permitirá retomar a pesagem.
O visor exibe "LO"	Baixa tensão da bateria	Substitua por uma bateria nova.