

Upozornění:

1. Baterie vydrží přibližně 3–5 měsíců. Když je baterie slabá, stiskněte tlačítko pro přenos dat, kontrolka bliká červeně a zeleně a data nelze přenášet. Baterii je třeba vyměnit.
2. Tento měřicí přístroj není vodotěsný. Pokud se nálepka dostane do kontaktu s chladicí kapalinou nebo jinými reagenty, způsobí to nesprávné nebo zmatené čtení. Chladicí kapalinu nebo jiné reagenty nelze odstranit ethanolem, k odstranění lze použít WD40.

Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"



1-Kontrolka přenosu dat
2-Tlačítko „mm/in“
3-LCD displej

4-Přenos dat
5-Tlačítko „OFF/ON“
6-Tlačítko „ZERO“
7-Kryt baterie

1. Vložte baterii:

Sejměte kryt baterie, vložte baterii CR2032 do přihrádky na baterii, kladná strana baterie (+) musí směřovat ven, uzavřete kryt baterie.



2. Tlačítka:

- „in/mm“ slouží k převodu palců na milimetry
- „OFF/ON“ slouží k zapnutí/vypnutí
- „ZERO“ slouží k nastavení nuly
- Stisknutím tlačítka pro přenos dat spustíte sběr dat a odešlete vždy jedno datum
- Při každém úspěšném přenosu dat jednou zabliká zelená kontrolka. A při každém neúspěšném přenosu dat jednou zabliká červená kontrolka.

3. Před použitím očistěte měřicí plochy a povrch obrobku měkkým hadříkem.

4. Posuvné měřítko by mělo být pravidelně kontrolováno, aby bylo zajištěno správné nastavení nuly.

5. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy vyvíjejte na posuvné měřítko konstantní a správnou sílu. Měřicí čelisti by měly „držet“ obrobek a zároveň se po něm „klouzat“.

6. Automatické vypnutí po cca 20 minutách. Stiskněte tlačítko „OFF/ON“ nebo pořídte digitální jednotku, aby se zapnulo zobrazení.

7. Volitelné příslušenství: přijímač (kód 7315-2, 7315-3). Odkaz MN-7315R.

8. Jedna baterie vydrží přibližně 3–5 měsíců (životnost baterie se liší v závislosti na frekvenci sběru dat). Když se baterie vybíjí, stiskněte tlačítko pro přenos dat, signální kontrolka bliká červeně a zeleně a data nelze přenášet nebo se objeví jiné jevy, vyměňte baterii. Pokud se měřidlo nepoužívá déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit měřidlo.

9. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nezmění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

10. Working temperature is 0-40°C/32-104°F, relative humidity should not exceed 80%.