

Attention:

1. Lorsque la batterie est faible, appuyez sur le bouton de transmission des données, le voyant lumineux clignote en rouge et en vert et les données ne peuvent pas être transmises. La pile doit être remplacée.

2. Cet étrier n'est pas étanche. Si l'autocollant entre en contact avec le liquide de refroidissement ou d'autres réactifs, la lecture sera incorrecte ou confuse. Le liquide de refroidissement ou d'autres réactifs ne peuvent pas être enlevés par l'éthanol, le WD40 peut être utilisé pour les enlever.

Résolution : 0,01mm/0,0005"



- 1-Bouton '+'
- 2-Bouton '-'
- 3-Bouton 'DATA' (uniquement pour les appareils sans fil intégrés)
- 4-Sortie de données
- 5-Signal lumineux de transfert de données (uniquement pour les appareils sans fil intégrés)
- 6-Bouton 'SET'
- 7-Bouton 'ABS'
- 8-Bouton 'ON/OFF'
- 9-Couvercle de la batterie

1. Installer la batterie :

- Retirer le couvercle de la batterie (fig.1)
- Placer la pile CR2032 dans le logement de la pile, le côté positif de la pile (+) doit être orienté vers l'extérieur (fig.2).
- Fermer le couvercle de la batterie



fig.1



fig.2

2. Boutons :

'DATA'

- appui court : pour déclencher la collecte de données et envoyer une donnée à chaque fois
- appui long (>5 sec.) : pour la conversion en pouces et en mm

'Signal lumineux de transfert de données'

- pour chaque transmission de données réussie, le voyant vert clignote une fois. Et pour chaque transmission de données infructueuse, le voyant rouge clignote une fois

'+', '-', 'SET'

- Régler la lecture initiale (la lecture initiale par défaut est zéro). Appuyez longuement (>2 sec.) sur le bouton 'SET' et 'SET' clignote, appuyez longuement sur le bouton '+' ou '-' pour augmenter ou diminuer la lecture, appuyez brièvement sur le bouton 'SET' pour terminer le réglage, 'SET' disparaît. Pendant la mesure absolue, appuyez sur le bouton 'SET' pour obtenir la valeur préréglée

'ABS'

- pour la conversion des modes de mesure absolu et relatif. Le mode normal est le mode de mesure absolu. Appuyez brièvement sur le bouton pour passer en mode de mesure relative à n'importe quel point (ce point est appelé 'point zéro relatif', 'INC' apparaît et la lecture est nulle. Dans ce mode, la lecture correspond à la distance jusqu'au 'point zéro relatif'. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir au mode de mesure absolu

'ON/OFF'

- appui court : pour allumer/éteindre

3. Nettoyez les faces de mesure avec un chiffon doux, puis fermez les mâchoires externes et appuyez sur le bouton 'SET' pour régler le zéro (si la lecture initiale a été réglée, la lecture initiale sera affichée). Le pied à coulisse doit être vérifié régulièrement pour s'assurer qu'il est correctement mis à zéro.
4. Pour obtenir des mesures précises, il est nécessaire de contrôler la force. Lorsque les faces de mesure sont proches de la pièce, serrez la vis de blocage du réglage fin et tournez doucement la roue de réglage fin pour que les mâchoires de mesure 'tiennent' la pièce et puissent encore 'glisser' sur la pièce.
5. La correction (fig. 3, sauf pour la série 1135) 'INSIDE +20mm' de la mesure interne se trouve sur le côté opposé des mâchoires de mesure. Lorsque l'on utilise les faces de mesure internes circulaires pour mesurer, la mesure doit être la somme de la lecture et de la correction. Si la correction a été définie comme lecture initiale, la mesure sera égale à la lecture.




fig.3

6. Accessoire en option : câble de sortie des données (code 7315-2, 7315-3, 7315-6, 7315-7, 7315-8). Référence MN-7315R.
7. Une pile peut fonctionner pendant environ 3 à 5 mois (la durée de vie de la pile varie en fonction de la fréquence de collecte des données). Lorsque la pile est épuisée, appuyez sur le bouton de transmission des données, le voyant lumineux clignote en rouge et en vert et les données ne peuvent pas être transmises ou d'autres phénomènes apparaissent, veuillez remplacer la pile. Si l'étrier n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, retirez la pile. Dans le cas contraire, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager l'étrier.
8. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons, retirer la pile et la remettre en place après 1 minute.
9. La température de travail est de 0-40°C/32-104°F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.

MN-INS-C05WL-FR

V1