

Upozornění: Tento měřicí přístroj není vodotěsný. Pokud se na štítku nachází chladicí kapalina, může být naměřená hodnota nesprávná. Očistěte štítek suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, očistěte štítek pomocí přípravku WD40.

Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"



- 1-Tlačítko "+"
- 2-Tlačítko "-"
- 3-Tlačítko "SET"
- 4-Výstup dat
- 5-Tlačítko "in/mm"
- 6-Tlačítko "ABS"
- 7-Tlačítko "OFF/ON"
- 8-Kryt baterie

1. Vložte baterii:

---Sejměte kryt baterie (obr. 1)

---Vložte baterii CR2032 do přihrádky na baterii, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2)

---Zavřete kryt baterie



obr.1



obr.2

2. Tlačítka:

mm/in---krátké stisknutí (<2 s): pro převod palců a milimetrů

ABS---pro převod mezi absolutním a relativním režimem měření. Normálním režimem je absolutní režim měření. Krátkým stisknutím tlačítka přejdete do relativního režimu měření v libovolném bodě (tento bod se nazývá "relativní nulový bod"), zobrazí se "INC" a naměřená hodnota je nulová. V tomto režimu je naměřená hodnota vzdáleností od "relativního nulového bodu". Dalším stisknutím tlačítka se vrátíte zpět do absolutního měřicího režimu.

ON/OFF---krátké stisknutí: zapnutí/vypnutí

"+", "-", "SET"---nastavení počáteční hodnoty (výchozí počáteční hodnota je nula). Dlouhé stisknutí (>2 s) tlačítka "SET" a "SET" bliká, dlouhým stisknutím tlačítka "+" nebo "-" se hodnota zvyšuje nebo snižuje, krátkým stisknutím tlačítka "SET" se nastavení dokončí a "SET" zmizí. Během absolutního měření stiskněte tlačítko "SET" pro získání přednastavené hodnoty.

3. Automatické vypnutí po přibližně 5 minutách. Stiskněte tlačítko "OFF/ON" nebo pořídte digitální jednotku, aby se zapnulo zobrazení.

4. Volitelný kabel pro výstup dat (7315-, 7302-)

5. Jedna baterie vydrží při nepřetržitém používání jeden rok. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo číslice blikají, je napětí baterie příliš nízké, vyměňte baterii. Pokud se číslice při stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud váhu nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.

6. Provozní teplota je 0~40 °C/32~104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.