

Achtung: Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn sich Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber befindet, kann die Anzeige ungenau sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit einem trockenen Tuch. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, verwenden Sie WD40, um den Aufkleber zu reinigen.

Auflösung: 0.01 mm/0.0005"



- 1-Taste "+"
- 2-Taste "-"
- 3-Taste "SET"
- 4-Datenausgang
- 5-Taste "in/mm"
- 6-Taste "ABS"
- 7-Taste "OFF/ON"
- 8-Batterieabdeckung

1. Batterie einlegen:

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb. 1).
- Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, wobei die positive Seite der Batterie (+) nach außen zeigen sollte (Abb. 2).
- Schließen Sie die Batterieabdeckung.



abb.1



abb.2

2. Tasten:

mm/in ---kurzes Drücken (<2 Sek.): für die Umrechnung zwischen Zoll und Millimeter
 ABS--- für die Umschaltung zwischen absolutem und relativem Messmodus. Der normale Modus ist der absolute Messmodus. Durch kurzes Drücken der Taste können Sie an jedem beliebigen Punkt (dieser Punkt wird als "relativer Nullpunkt" bezeichnet) in den relativen Messmodus wechseln. "INC" wird angezeigt und der Messwert ist Null. In diesem Modus ist der Messwert der Abstand zum "relativen Nullpunkt". Drücken Sie die Taste erneut, um zum absoluten Messmodus zurückzukehren.

ON/OFF --- kurzes Drücken: zum Ein-/Ausschalten

"+", "-", "SET"--- zum Einstellen des Anfangsmesswerts (der Standard-Anfangsmesswert ist Null).
 Langes Drücken (>2 Sek.) der Taste "SET" und "SET" blinkt, langes Drücken der Taste "+" oder "-" zum Erhöhen oder Verringern des Messwerts, kurzes Drücken der Taste "SET" zum Beenden der Einstellung, "SET" verschwindet. Während der absoluten Messung drücken Sie die Taste "SET", um den voreingestellten Wert zu erhalten.

3. Automatische Abschaltung nach ca. 5 Minuten. Drücken Sie die Taste "OFF/ON" oder bewegen Sie das digitale Gerät, um die Anzeige einzuschalten.

4. Optionales Datenausgangskabel (7315-, 7302-)

5. Eine Batterie hält bei kontinuierlichem Gebrauch ein Jahr lang. Wenn nichts auf dem Display angezeigt wird oder die Ziffern blinken, ist die Batteriespannung zu niedrig. Bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein. Entfernen Sie die Batterie, wenn die Waage längere Zeit nicht benutzt wird.

6. Die Betriebstemperatur beträgt 0 bis 40 °C/32 bis 104 °F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80 % nicht überschreiten.