

Attention: This caliper is not waterproof. If there is coolant liquid on the sticker, the reading may be incorrect. Please clean the sticker with dry cloths. If the problem is not solved, please use WD40 to clean the sticker.

Resolución: 0.01 mm/0.0005"



- 1-Botón "+"
- 2-Botón "-"
- 3-Botón "SET"
- 4-Salida de datos
- 5-Botón "in/mm"
- 6-Botón "ABS"
- 7-Botón "OFF/ON"
- 8-Tapa de la batería

1. Instalar la pila:

- Retire la tapa de la pila (fig. 1).
- Coloque la pila CR2032 en el compartimento, con el polo positivo (+) hacia fuera (fig. 2).
- Cierre la tapa de la pila.



fig.1



fig.2

2. Botones:

mm/in---pulsación corta (<2 seg.): para conversión entre pulgadas y milímetros

ABS---para conversión entre modo de medición absoluta y relativa. El modo normal es el modo de medición absoluta. Pulse brevemente el botón para entrar en el modo de medición relativa en cualquier punto (este punto se denomina "punto cero relativo"), aparecerá "INC" y la lectura será cero. En este modo, la lectura es la distancia al "punto cero relativo". Pulse el botón de nuevo para volver al modo de medición absoluta.

ON/OFF: pulsación corta: para encender/apagar.

"+", "-", "SET": establecer la lectura inicial (la lectura inicial predeterminada es cero). Pulsación larga (>2 segundos) el botón "SET" y "SET" parpadeará. Pulse prolongadamente el botón "+" o "-" para aumentar o disminuir la lectura, pulse brevemente el botón "SET" para finalizar el ajuste, "SET" desaparecerá. Durante la medición absoluta, pulse el botón "SET" para obtener el valor preestablecido.

3. Apagado automático en aproximadamente 5 minutos. Pulse el botón "OFF/ON" o mueva la unidad digital para encender la pantalla.

4. Cable de salida de datos opcional (7315-, 7302-)

5. Una pila dura un año de uso continuo. Si no aparece nada en la pantalla o los dígitos parpadean, el voltaje de la pila es demasiado bajo, por favor, sustituya la pila. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire la pila y vuelva a colocarla después de 1 minuto. Retire la pila si no va a utilizar la báscula durante un periodo prolongado.

6. La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40 °C/32 a 104 °F, y la humedad relativa no debe superar el 80 %.