

Attention : ce calibre n'est pas étanche. Si du liquide de refroidissement se trouve sur l'autocollant, la lecture peut être incorrecte. Veuillez nettoyer l'autocollant avec un chiffon sec. Si le problème persiste, veuillez utiliser du WD40 pour nettoyer l'autocollant.

Résolution : 0,01 mm/0,0005 pouce



- 1-Bouton "+"
- 2-Bouton "-"
- 3-Bouton "SET"
- 4-Sortie de données
- 5-Bouton "in/mm"
- 6-Bouton "ABS"
- 7-Bouton "OFF/ON"
- 8-Couvercle du compartiment à piles

1. Installation de la pile :

- Retirez le couvercle du compartiment à pile (fig. 1).
- Insérez la pile CR2032 dans le compartiment, le pôle positif (+) de la pile doit être tourné vers l'extérieur (fig. 2).
- Refermez le couvercle du compartiment à pile.



fig.1



fig.2

2. Boutons :

mm/in --- pression courte (<2 sec.) : pour la conversion entre pouces et millimètres
ABS --- pour la conversion entre les modes de mesure absolue et relative. Le mode normal est le mode de mesure absolue. Appuyez brièvement sur le bouton pour passer en mode de mesure relative à n'importe quel point (ce point est appelé "point zéro relatif"), "INC" s'affiche et la lecture est zéro. Dans ce mode, la lecture correspond à la distance par rapport au "point zéro relatif". Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir au mode de mesure absolue.

ON/OFF --- pression brève : pour allumer/éteindre

"+", "-", "SET" --- pour définir la lecture initiale (la lecture initiale par défaut est zéro). Appui long (> 2 sec.) sur le bouton "SET" et "SET" clignote, appuyez longuement sur le bouton "+" ou "-" pour augmenter ou diminuer la lecture, appuyez brièvement sur le bouton "SET" pour terminer le réglage, "SET" disparaît. Pendant la mesure absolue, appuyez sur le bouton "SET" pour obtenir la valeur préréglée.

3. Mise hors tension automatique au bout d'environ 5 minutes. Appuyez sur le bouton "OFF/ON" ou déplacez l'unité numérique pour allumer l'écran.

4. Câble de sortie de données en option (7315-, 7302-)

5. Une pile dure un an en utilisation continue. Si rien ne s'affiche à l'écran ou si les chiffres clignotent, cela signifie que la tension de la pile est trop faible. Veuillez remplacer la pile. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute. Retirez la pile si la balance n'est pas utilisée pendant une longue période.

6. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C/32 et 104 °F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %.