



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Atenção: Este calibrador não é à prova de água. Se houver líquido refrigerante no autocolante, a leitura poderá estar incorreta. Limpe o autocolante com panos secos. Se o problema não for resolvido, use WD40 para limpar o autocolante.

Resolução: 0.01 mm/0.0005"



- 1-Botão "+"
- 2-Botão "-"
- 3-Botão "SET"
- 4-Saída de dados
- 5-Botão "in/mm"
- 6-Botão "ABS"
- 7-Botão "OFF/ON"
- 8-Tampa da bateria

1. Instalar a bateria:

- Remova a tampa da bateria (fig. 1)
- Coloque a bateria CR2032 no compartimento da bateria, com o lado positivo da bateria (+) voltado para fora (fig. 2)
- Feche a tampa da bateria



fig.1



fig.2

2. Botões:

mm/in---pressão curta (<2 seg.): para conversão entre polegadas e milímetros
ABS---para conversão entre os modos de medição absoluta e relativa. O modo normal é o modo de medição absoluta. Pressione o botão brevemente para entrar no modo de medição relativa em qualquer ponto (este ponto é chamado de "ponto zero relativo"), "INC" aparece e a leitura é zero. Neste modo, a leitura é a distância até ao "ponto zero relativo". Pressione o botão novamente para voltar ao modo de medição absoluta.

ON/OFF---pressão curta: para ligar/desligar

"+", "-", "SET"---definir leitura inicial (a leitura inicial padrão é zero). Pressão longa (>2 seg.) o botão "SET" e "SET" pisca, pressione longamente o botão "+" ou "-" para aumentar ou diminuir a leitura, pressione brevemente o botão "SET" para concluir a configuração, "SET" desaparece. Durante a medição absoluta, pressione o botão "SET" para obter o valor predefinido.

3. Desligamento automático em cerca de 5 minutos. Pressione o botão "OFF/ON" ou mova a unidade digital para ligar o visor.

4. Cabo de saída de dados opcional (7315-, 7302-)

5. Uma bateria dura um ano de uso contínuo. Se não houver nada no visor ou os dígitos piscarem, a tensão da bateria está muito baixa, substitua a bateria. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto. Remova a bateria se a balança não for usada por um longo período de tempo.

6. A temperatura de funcionamento é de 0 a 40 °C/32 a 104 °F, a humidade relativa não deve exceder 80%.