

1. Der Einstellring ist ein Ring mit bestimmten Abmessungen und Eigenschaften, der zur Kalibrierung der Genauigkeit von Messgeräten verwendet wird, hauptsächlich zur Einstellung des Innendurchmesser-Mikrometers und des Innendurchmesser-Messgeräts.



2. Vor dem Gebrauch müssen Sie saubere feine Baumwollgaze oder ein weiches Tuch verwenden, um das Öl und den Staub auf der Oberfläche des Einstellrings abzuwischen, um die Genauigkeit des Messwerts nicht zu beeinträchtigen.
3. Arbeitsweise
 - ① Stellen Sie vor der Messung sicher, dass der Einstellring und die Lehre isotherm sind, um den durch den Ausdehnungskoeffizienten verursachten Messfehler zu eliminieren.
 - ② Legen Sie beim Messen zunächst den Einstellring auf eine ebene Fläche, reduzieren Sie den Messbereich des Messgeräts entsprechend und stecken Sie es dann senkrecht in die Öffnung des Einstellrings. Betätigen Sie das Messgerät, um den Messbereich zu vergrößern, so dass seine Messfläche und die Einstellringöffnung Kontakt, zu diesem Zeitpunkt, langsam drehen Sie die Lehre oder Einstellring, so dass die Lehre Messfläche und die Einstellringöffnung, um das Niveau der Mitte zu halten, und dann betreiben das Messgerät, um weiterhin den Messbereich zu vergrößern, so dass die Lehre Messfläche und die Einstellringöffnung vollen Kontakt.
 - ③ Das Messgerät zeigt das Ergebnis dieser Messung an.
4. Vorsichtsmaßnahmen und Wartung:
 - ① Wischen Sie das Messringöl vor dem Gebrauch ab.
 - ② Bei der Verwendung müssen Sie Handschuhe tragen und dürfen den Lehring nicht mit bloßen Händen berühren, um Rost zu vermeiden.
 - ③ Nach dem Gebrauch muss das Öl abgewischt und in die Verpackung des Messrings gelegt werden.
 - ④ Nicht zusammenstoßen oder auf den Boden fallen.