



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Anillo de ajuste

1. El anillo de ajuste es un anillo con dimensiones y propiedades específicas que se utiliza para calibrar la precisión de los calibres, principalmente para ajustar el micrómetro de diámetro interior y el calibre de diámetro interior.



2. Antes del uso, es necesario utilizar una gasa de algodón fina y limpia o un paño suave para limpiar el aceite y el polvo de la superficie del anillo de ajuste, a fin de no afectar a la precisión del valor de medición.
3. Métodos de funcionamiento
 - ① Antes de la medición, hacer que el anillo de ajuste y el calibre sean isotérmicos, para eliminar el error de medición causado por el coeficiente de dilatación.
 - ② Al medir, coloque primero el anillo de ajuste sobre una superficie plana, reduzca adecuadamente el rango de medición del calibre y, a continuación, colóquelo verticalmente en la abertura del anillo de ajuste. En este momento, gire lentamente la galga o el anillo de ajuste, de modo que la superficie de medición de la galga y la abertura del anillo de ajuste para mantener el nivel del centro, y luego operar la galga para seguir ampliando el rango de medición de modo que la superficie de medición de la galga y la abertura del anillo de ajuste contacto completo.
 - ③ El indicador muestra el resultado de esta medición.
4. Precauciones y mantenimiento:
 - ① Limpie el aceite del medidor de anillo antes de su uso.
 - ② Cuando se utiliza, debe usar guantes, no la mano desnuda en contacto con el medidor de anillo, para evitar la oxidación.
 - ③ Después de su uso, el aceite debe ser limpiado y puesto en la caja de embalaje del medidor de anillo.
 - ④ No chocar ni caer al suelo.

MN-INS-R01-ES

V0