



INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Anneau de réglage

1. L'anneau de réglage est un anneau aux dimensions et propriétés spécifiques utilisé pour calibrer la précision des jauges, principalement pour régler le micromètre de diamètre intérieur et la jauge de diamètre intérieur.



2. Avant l'utilisation, vous devez utiliser une gaze en coton fin ou un chiffon doux pour essuyer l'huile et la poussière sur la surface de l'anneau de réglage, afin de ne pas affecter la précision de la valeur mesurée.

3. Méthodes de fonctionnement

- ① Avant la mesure, l'anneau de réglage et la jauge doivent être isothermes, afin d'éliminer l'erreur de mesure due au coefficient de dilatation.

② Lors de la mesure, placez d'abord l'anneau de réglage sur une surface plane, réduisez la plage de mesure de la jauge de manière appropriée, puis placez-la verticalement dans l'ouverture de l'anneau de réglage. Faites fonctionner la jauge pour élargir la plage de mesure, de sorte que sa surface de mesure et le trou de l'anneau de réglage entrent en contact ; à ce moment, tournez lentement la jauge ou l'anneau de réglage, de sorte que la surface de mesure de la jauge et l'ouverture de l'anneau de réglage maintiennent le niveau du centre, puis faites fonctionner la jauge pour continuer à élargir la plage de mesure, de sorte que la surface de mesure de la jauge et l'ouverture de l'anneau de réglage entrent pleinement en contact.

- ③ La jauge affiche le résultat de cette mesure.

4. Précautions et entretien:

- ① Enlever l'huile de l'anneau de jauge avant de l'utiliser.
- ② Lors de l'utilisation, il faut porter des gants, ne pas mettre les mains nues en contact avec la jauge annulaire, afin d'éviter la rouille.
- ③ Après utilisation, l'huile doit être essuyée et placée dans la boîte d'emballage de la jauge à anneaux.
- ④ Ne pas heurter ou tomber par terre.

MN-INS-R01-FR

V0