



ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Anello di impostazione

1. L'anello di regolazione è un anello con dimensioni e proprietà specifiche utilizzato per calibrare la precisione dei calibri, principalmente per impostare il micrometro del diametro interno e il calibro del diametro interno.



2. Prima dell'uso, è necessario utilizzare una garza di cotone fine e pulita o un panno morbido per eliminare l'olio e la polvere dalla superficie dell'anello di regolazione, in modo da non compromettere la precisione del valore di misurazione.
3. Metodi di funzionamento
 - ①Prima della misurazione, rendere isotermici l'anello di regolazione e il calibro, per eliminare l'errore di misurazione causato dal coefficiente di espansione.
 - ②Durante la misurazione, posizionare prima l'anello di regolazione su una superficie piana, ridurre adeguatamente il campo di misura del calibro e quindi inserirlo verticalmente nell'apertura dell'anello di regolazione. A questo punto, ruotare lentamente il calibro o l'anello di regolazione, in modo che la superficie di misurazione del calibro e l'apertura dell'anello di regolazione mantengano il livello del centro, quindi azionare il calibro per continuare ad ampliare il campo di misurazione in modo che la superficie di misurazione del calibro e l'apertura dell'anello di regolazione siano completamente a contatto
 - ③L'indicatore visualizza il risultato di questa misurazione.
4. Precauzioni e manutenzione:
 - ①Pulire l'olio del misuratore ad anello prima dell'uso.
 - ②Durante l'uso, è necessario indossare guanti e non mettere le mani nude a contatto con il calibro ad anello, per evitare la ruggine.
 - ③Dopo l'uso, l'olio deve essere pulito e riposto nella scatola di imballaggio del calibro ad anello.
 - ④Non scontrarsi o cadere a terra.

MN-INS-R01-IT

V0