



www.insize.com



TENSIONOMETRI PER FUSONI MANUALE DI ISTRUZIONI



PREPARAZIONE:

Regolazione dei misuratori di tensione del mandrino:

- ① Per garantire la precisione della misurazione della forza di trazione, i misuratori di tensione del mandrino devono essere utilizzati in condizioni di pre-trazione.
- ★② Utilizzare una chiave inglese per ruotare il bullone di trazione e bloccarlo in senso orario sui 1-2 telai esterni dell'indicatore (come mostrato nella Fig. 1).
- ★③ Il dito indica il valore dell'anello esterno moltiplicato per 10, ovvero il valore della forza di trazione misurata.

PRECAUZIONI D'USO:

- ① Verificare che il perno di trazione sui misuratori di tensione del mandrino corrisponda alle specifiche delle ganasce a quattro alette.
- ② La temperatura dell'ambiente di misurazione deve essere mantenuta entro 25 ± 1 °C.
- ③ Pulire i misuratori di tensione del mandrino e le parti coniche anteriori, quindi fissare i misuratori di tensione del mandrino.

NOTA DI PROTEZIONE:

- ① Un uso eccessivo della forza di trazione può causare danni all'artiglio di trazione del meccanismo di trazione e al perno del gambo dell'utensile.
- ② Dopo l'uso dei misuratori di tensione del mandrino, prestare attenzione alla superficie della protezione dell'olio, per evitare la formazione di ruggine.
- ③ Quando il tensiometro del mandrino non è in uso, riporlo nella busta di plastica per proteggerlo.



Fig.1