



# INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

## Règle en acier (type économique)

Graduation: 0,5mm, 1mm, 1/64" , 1/32", 1/16"

| Code      | Gamme      | Précision | Remarque                                                      |
|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 7110-150  | 150mm/6"   | ±0,18mm   | graduation métrique au recto et graduation en pouces au verso |
| 7110-200  | 200mm/8"   | ±0,18mm   |                                                               |
| 7110-300  | 300mm/12"  | ±0,27mm   |                                                               |
| 7110-3001 | 300mm/12"  | ±0,27mm   |                                                               |
| 7110-500  | 500mm/20"  | ±0,40mm   |                                                               |
| 7110-600  | 600mm/24"  | ±0,50mm   |                                                               |
| 7110-1000 | 1000mm/40" | ±0,50mm   | graduation métrique et en pouces sur le devant                |
| 7110-1200 | 1200mm/48" | ±0,80mm   |                                                               |
| 7110-1500 | 1500mm/60" | ±1,00mm   |                                                               |
| 7110-2000 | 2000mm/80" | ±1,00mm   |                                                               |



### 1. Mesure:

- Avant la mesure, essuyez la règle en acier et la surface de la pièce à mesurer à l'aide d'un chiffon doux et propre avec un chiffon doux et propre.
- Lors de l'utilisation, la marque zéro située à l'extrémité gauche doit être utilisée comme référence de mesure.
- Lors de la mesure, la règle doit être placée à la verticale et non inclinée.

### 2. Précautions :

Après avoir utilisé la règle en acier, essuyez la saleté sur la surface de la règle et placez-la à plat sur l'établi ou suspendez la règle à l'aide du trou de suspension situé à l'extrémité droite afin d'éviter toute déformation de la règle en acier.

MN-7110-FR

V0