



0312-TH50
溫濕度計使用說明書

掃描二維碼觀看
產品的使用說明



1. 產品特性

- 符合JF數位式溫濕度計國家計量校準規範
- 記憶功能: 溫濕度最大值/最小值顯示
- 環境舒適度顯示功能
- 背光顯示
- 時間、溫度、濕度顯示
- 單位: °C/°F

2. 技術參數

溫度範圍	0°C~50°C
溫度精度	±1.0°C (处于5°C~40°C), 其他範圍±1.5°C
溫度解析度	0.1°C
濕度範圍	10%RH~90%RH (非冷凝)
濕度精度	±5%RH (處於40%RH~80%RH), 其他範圍±8%RH
濕度解析度	1%RH
電源	1×7號電池
尺寸	108×60×15mm
重量	74g

3. 功能設置

- 按鍵功能說明
 - 【MODE】時間、日期、鬧鈴、12/24小時設置按鈕
 - 【ADJ】設置用調整按鈕;鬧鈴開關功能;時間/日期切換功能
 - 【MEMO】溫度最大、最小值、現值顯示;濕度最大、最小現值顯示
 - 【°C/°F】°C和°F轉換功能
 - 【RESET】重新設置/恢復出廠設置
- 【MODE】操作說明

設置時間、日期、鬧鈴、12/24小時功能

 - ①. 按住【MODE】鍵2秒進入時鐘、日期、12/24小時設置狀態。單按【MODE】進入鬧鐘設置模式。
 - ②. 按【MODE】鍵設置菜單:分鐘→時鐘→12/24小時→月份、日期→退出→設置成功按【ADJ】鍵更改設置值;
按住【ADJ】鍵2秒不放快速更改設置值:
按鍵1分鐘無操作則自動退出設置狀態。
 - ③. 單按【MODE】可查看鬧鐘設置時間
 - ④. 在【MODE】狀態下,ADJ】鍵起設置調整數值作用。

- 鬧鈴設置功能
 - ②. 單按【MODE】顯示鬧鈴設置時間和狀態
 - ②. 單按【MODE】後,再長按【MODE】,匹配【ADJ】鍵進行鬧鐘的數值設置
 - ③. 單按【MODE】後,按【ADJ】鍵更改鬧鈴開關狀態
- 日期顯示

正常工作模式下,單按【ADJ】鍵顯示日期,5秒後返回原工作狀態
- 【MODE】功能

單按【MODE】鍵,可顯示溫度、濕度最大值/MAX、最小值/MIN、現值,2秒無操作後返回原工作狀態。
- 【°C/°F】

單按【°C/°F】進行°C、°F溫度計量切換
- 【RESET】

單按【RESET】進行重新設置/恢復出廠設置

4. 環境舒適度顯示和說明

- CONMFORT(舒適)顯示:溫度範圍在20°C~26°C(68°F~78.8°F),且濕度範圍在50%RH~70%RH之間。
- WET(潮濕)顯示:不論溫度數值,只要濕度範圍在70%RH以上。
- DRY(乾燥)顯示:不論溫度數值,只要濕度範圍在50%RH以下。

5. 應用

產品可擺放于生活、居家、生產各個場合,個人和家庭也可根據數值顯示和提示科學合理的安排自己的生活、工作和生產。