

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO


Paquímetro digital

Atenção:

Este calibrador não é à prova de água. Se o autocolante entrar em contacto com o líquido de refrigeração ou outros reagentes, provocará uma leitura incorrecta ou confusa. O líquido de arrefecimento ou outros reagentes não podem ser removidos com etanol, podendo ser utilizado WD40 para o efeito.

Resolução: 0,01mm/0,0005"


Precisão: $\pm 0,03\text{mm}/0,0012\text{"}$



- 1-Faces de medição de passos
- 2-Mandíbulas de medição internas
- 3-Botão "mm/in"
- 4-Botão "ORIGEM"
- 5-Parafuso de bloqueio
- 6-Saída USB
- 7-Viga

- 8-Mandíbulas de medição externas
- 9-Botão "ON/OFF"
- 10-Ecrã LCD
- 11-Botão "ABS/0"
- 12-Tampa da bateria
- 13-Rolo do polegar
- 14-Barra de medição da profundidade
(o tipo R é uma barra de profundidade redonda)


1. o produto é um sistema absoluto com baixo consumo de energia e bateria de longa duração.
2. A pinça não é à prova de água. A leitura pode não ser correta se houver líquido de refrigeração ou outro líquido no calibrador. Os métodos de medição são os seguintes:



Medição externa



Medição interna



Medição por etapas



Medição da profundidade

3. Instalar a bateria:

- Retirar a tampa da bateria (Fig.1).
- Coloque a pilha no compartimento da pilha, o lado positivo da pilha (+) deve estar virado para fora (Fig.2).
- Fechar a tampa da bateria.
- Fechar os mordentes, premir longamente "ORIGIN" para colocar o zero (Fig.3).



Fig.1

Bateria
tampa




Fig.2




Fig.3

4. Botão:

- in/mm---Conversão métrica e em polegadas
- ORIGEM---Pressão longa para definir o zero
- ON/OFF---Ligar/desligar
- ABS/0---Pressione brevemente para entrar no modo INC (medição relativa), pressione brevemente para definir o zero relativo. Pressão longa para regressar ao modo ABS (medição absoluta)

5. Verifique o zero antes de utilizar, limpe as faces de medição com um pano macio, depois feche as maxilas externas, o visor mostra "0,00", caso contrário prima longamente "ORIGIN" para definir o zero antes da medição.
6. Para obter uma medição precisa, é necessário controlar a força. Durante a medição, aplique sempre uma força constante e correta no compasso de calibre. As maxilas de medição devem segurar a peça de trabalho e podem continuar a deslizar sobre a peça de trabalho.
7. Desligamento automático em cerca de cinco minutos. Prima o botão "OFF/ON" ou desloque a unidade digital para ligar o visor após o desligamento automático.
8. Uma pilha pode durar um ano de utilização. Se o símbolo da bateria estiver a piscar no ecrã, a tensão da bateria é demasiado baixa, substitua a bateria. Se a pinça não for utilizada durante um longo período de tempo, retire a pilha. Caso contrário, pode ocorrer uma fuga de líquido da pilha e danificar a pinça.
9. Se os dígitos não mudarem quando os botões são premidos, retire a pilha e volte a colocá-la após 1 minuto.
10. Acessórios opcionais: cabo de saída de dados (código 7302-22), transmissor sem fios (código 7315-22).

MN-1103-PT

V2