

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


Pied à coulisse



1. Mesure:

Avant la mesure, desserrez la vis de blocage sur le curseur, écartez doucement le curseur et essuyez la surface de mesure avec un chiffon doux et propre.

La méthode de mesure est illustrée dans la figure ci-dessous :




La valeur de correction de la mesure interne se trouve sur la face avant des mâchoires de mesure. Lorsque vous utilisez les faces de mesure internes circulaires pour effectuer une mesure, celle-ci doit correspondre à la somme de la lecture et de la correction.


2. Pendant la lecture, le regard doit être perpendiculaire à l'échelle afin d'éviter toute erreur de parallaxe.

Les résultats de lecture sont les suivants :

Comme le montre la (Fig.1): lorsque la valeur de l'échelle de la poutre est de 1 mm et que la valeur de division de la règle à vernier est de 0,02 mm, la lecture de la poutre est de 24 mm et celle de la règle à vernier est de 0,46 mm, le résultat de la lecture doit être de 24,46 mm ; lorsque la valeur de l'échelle de la poutre est de 0,05 pouce et que la valeur de division de la règle à vernier est de 0,001 pouce, la lecture de la poutre est de 0,95 pouce et la lecture de la règle à vernier est de 0,013 pouce, le résultat de la lecture doit être de 0,963 pouce.



Comme le montre la (Fig.2): lorsque la valeur d'échelle de la règle est de 1 mm et que la valeur de division de la règle à vernier est de 0,05 mm, la lecture de la règle est de 24 mm et celle de la règle à vernier est de 0,60 mm, le résultat de la lecture doit être 24,60 mm ; lorsque la valeur de l'échelle de la poutre est de 1/16 pouce et que la valeur de division de la règle à vernier est de 1/128 pouce, la lecture de la poutre est de 15/16 pouces et la lecture de la règle à vernier est de 4/128 pouces, le résultat de la lecture doit être de 31/32 pouces.



3. Attention : Veillez à ce que la surface de mesure du pied à coulisse reste propre, lubrifiée et protégée contre la rouille et la corrosion.