


量測範圍: 0-360° (4x90°)
解析度: 0.05°
精度: 0.2°
電池: 9 伏特電池

- 1-磁鐵
- 2-「開/關...水平」按鈕
- 3-「歸零」按鈕
- 4-電量低
- 5-模式
- 6-方向



1. 安裝電池

使用螺絲起子取下電池蓋（圖1）。將電池放入電池槽中（圖2）。將電池向下按壓（圖3）。



圖1




圖2




圖3

2. 使用方法


a) 短按“ON/OFF...LEVEL”按鈕以開啟電源，螢幕將顯示“LEVEL”，儀表即進入水平模式。海平面高度已預設於晶片中，因此無需校準。當儀表倒置時，顯示畫面會自動翻轉。



b) 按下“ZERO”按鈕進入量角器模式，“LEVEL”字樣將消失。



c) 螢幕上的“▲”與“▼”顯示角度的方向。



3. 若五分鐘內未使用，儀表將自動關閉。

4. 一顆電池可持續使用一年。若螢幕無顯示或出現“ ”符號，表示電池電壓過低，應更換電池。請使用螺絲起子取下電池蓋（圖4）。將電池向上提起（圖5）。握住“a”處取出電池（圖6）。



圖4



圖5



圖6

5. 若儀表閒置超過 3 個月，請將電池從儀表中取出，否則電池液體可能滲漏並損壞儀表。

6. 工作溫度為 0-40° C。請避免液體進入儀表，以免損壞電子元件。