

Kód	Rozsah	Promoce	Přesnost	Hystereze	Rozsah/ rev	Vytočte čtení	Poznámka
2324-10FA	10mm	0,01mm	17µm	3µm	1mm	0-100	rovná záda
2324-10A	10mm	0,01mm	17µm	3µm	1mm	0-100	zpětné ucho



- 1-prachotěsný uzávěr
- 2-Omezující rukojeť
- 3-Ukazatel
- 4-Stykadlo
- 5-voděodolná pryžová objímka
- 6-cykly ukazatele
- 7-Kontaktní bod

1. Odolnost proti prachu/vodě: IP54
2. Číselník by měl být namontován na pevném držáku pro použití. Upínání: U plochých číselníků se upíná stopka. V případě zadní strany s ouškem lze číselník namontovat pomocí tlumení ouška nebo dřívku. Pokud je číselník namontován pomocí tlumení dřívku, nepoužívejte nadměrnou kempinkovou sílu, která by ovlivnila pohyb vřetena. Tělesem otáčejte až po uvolnění utahovací objímky. Před otáčením číselníku uvolněte utahovací objímku.

3. Při měření by mělo být vřeteno ve svislé poloze vůči povrchu obrobku, jinak nemusí být měření správné.
Upozornění: Nepohybujte vřetenem rychle a nevyvíjejte na vřeteno boční sílu.
4. Pokud ručičkový indikátor klesne nebo dojde k nárazu, zkontrolujte před použitím přesnost měření.
5. Volitelné příslušenství: záda (kód 7330-L2/F2, 7331-M1), kontaktní body (řada 6282).
Pro přesné měření je nutné zvolit kontaktní bod podle tvaru obrobku. Při měření sloupovitého obrobku je třeba zvolit hrot nože, při měření kulového obrobku plochý hrot, při měření konkávního nebo složitěho tvaru obrobku je třeba zvolit jehlový hrot.
6. Údržba:
---Po měření namažte kontaktní místo olejem. Vřeteno by nemělo být naolejované, jinak by pohyb vřetena nebyl plynulý.
---Pokud se vřeteno nepoužívá, mělo by být uvolněné.
---Pravidelně kontrolujte číselník.