



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

INDICADORES DE MOSTRADOR À PROVA D'ÁGUA

Código	Faixa	Formatura	Precisão	Histerese	Faixa/rev	Discagem leitura	Observação
2324-10FA	10mm	0.01mm	17µm	3µm	1mm	0-100	costas planas
2324-10A	10mm	0.01mm	17µm	3µm	1mm	0-100	lug back



1. À prova de poeira/água: IP54
2. O relógio comparador deve ser montado em um suporte rígido para ser usado: Fixação da haste para o relógio comparador de fundo plano. Para a parte traseira do lug, o relógio comparador pode ser montado amortecendo o lug ou a haste. Se o relógio comparador for montado por meio do amortecimento da haste, não aplique força de fixação excessiva, o que afetará o movimento do eixo. Não gire o corpo até que a luva de aperto tenha sido afrouxada. Solte a luva de aperto antes de girar o relógio comparador.

3. Durante a medição, o eixo deve estar na vertical em relação à superfície da peça de trabalho, caso contrário, a medição pode não ser correta.
Cuidado: não mova o fuso rapidamente nem aplique força lateral no fuso.
4. Se o relógio comparador cair ou sofrer um choque, verifique a precisão da medição antes de usá-lo.
5. Acessórios opcionais: costas (código 7330-L2/F2, 7331-M1), pontos de contato (série 6282).
Para obter uma medição precisa, é necessário escolher o ponto de contato de acordo com o formato da peça de trabalho. Para medir peças de trabalho em colunas, deve-se escolher a ponta do fio da navalha; para medir peças de trabalho esféricas, deve-se escolher a ponta plana; para medir peças de trabalho côncavas ou de formato complexo, deve-se escolher a ponta da agulha.
6. Manutenção:
---O fuso não deve ser lubrificado, caso contrário, o movimento do fuso não será suave.
---O fuso deve ser relaxado se não estiver sendo usado.
---Verifique o indicador do mostrador regularmente.