

Gamma: 0-25,4mm/0-1"

Risoluzione: 0,01mm, 0,001", 1/64"

Precisione: 0,05mm

Ripetibilità: 0,02mm



- 1-Punti
- 2-Mascella fissa
- 3-Ganascia mobile
- 4-Coperchio della batteria
- 5-Display
- 6-Pulsante 'UNITÀ'
- 7-Pulsante 'ZERO'
- 8-Pulsante 'HOLD'

1. Installare la batteria: rimuovere il coperchio della batteria, installare la batteria CR2032, il cui negativo deve essere rivolto verso l'alto.

2. Pulsanti

'UNIT' ---pressione breve, interruttore con risoluzione di 0,01 mm, 0,001", 1/64";

'ZERO' ---pressione breve, accensione/azzeramento; pressione prolungata, spegnimento;

'HOLD' ---pressione breve, mantenimento dei dati.

3. Prima della misurazione, il calibro per spessori deve essere calibrato. Pulire le punte superiori e inferiori con un panno morbido e pulito. Spostare la ganascia mobile per far unire le punte superiori e inferiori del calibro per spessori e premere il pulsante 'ZERO' per impostare la posizione zero e completare la calibrazione della posizione zero.

4. Quando si misura lo spessore, fissare il calibro di spessore al pezzo da misurare, far oscillare delicatamente il calibro di spessore per trovare il valore minimo e leggere il risultato della misura sul display del calibro.

Prestare attenzione a controllare la forza di misurazione, che non deve essere troppo grande.

5. Dopo l'uso, oliare le punte per proteggerle dalla ruggine.

6. Se il goniometro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria e applicare un olio antiruggine.

Nota: quando la batteria è scarica, il valore visualizzato del misuratore di spessore sarà errato o addirittura casuale; a questo punto, si prega di sostituire la batteria in tempo e ricalibrarla per utilizzarla.

