

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Medidores de pinos individuais com dois
casas decimais (passo de 0.01 mm)



4110-9D98

Código

4110-□□□□

Unidade: mm



Exemplos de pedidos:

Diâmetro	Código
0.21mm	4110-0D21
5.56mm	4110-5D56
16.00mm	4110-16D00

Observação: "D" significa "."

Diâmetro Ød (mm)
0.20, 0.21, 0.22, 0.23, ..., 1.00
1.01, 1.02, 1.03, 1.04, ..., 2.00
2.01, 2.02, 2.03, 2.04, ..., 3.00
3.01, 3.02, 3.03, 3.04, ..., 4.00
4.01, 4.02, 4.03, 4.04, ..., 5.00
5.01, 5.02, 5.03, 5.04, ..., 6.00
6.01, 6.02, 6.03, 6.04, ..., 7.00
7.01, 7.02, 7.03, 7.04, ..., 8.00
8.01, 8.02, 8.03, 8.04, ..., 9.00
9.01, 9.02, 9.03, 9.04, ..., 10.00

Diâmetro Ød (mm)
10.01, 10.02, 10.03, 10.04, ..., 11.00
11.01, 11.02, 11.03, 11.04, ..., 12.00
12.01, 12.02, 12.03, 12.04, ..., 13.00
13.01, 13.02, 13.03, 13.04, ..., 14.00
14.01, 14.02, 14.03, 14.04, ..., 15.00
15.01, 15.02, 15.03, 15.04, ..., 16.00
16.01, 16.02, 16.03, 16.04, ..., 17.00
17.01, 17.02, 17.03, 17.04, ..., 18.00
18.01, 18.02, 18.03, 18.04, ..., 19.00
19.01, 19.02, 19.03, 19.04, ..., 20.00

1. O produto é usado para medir o tamanho do furo.

2. Uso

- Verifique se há ferrugem ou manchas na superfície externa do calibrador de pinos; se houver, limpe-o.
- Localize o objeto a ser medido, inspecione visualmente o tamanho do orifício a ser medido e selecione o mais próximo na caixa de medidores de pinos.
- Coloque o medidor verticalmente no orifício a ser medido. Se o medidor conseguir entrar no orifício, indicando que há uma margem nesse orifício, você poderá escolher um medidor maior para testar novamente.
- Registre os valores máximo e mínimo do calibre do pino que pode entrar e que não pode entrar, para determinar o tamanho do furo.
- Após o uso, limpe o medidor com cuidado, passe óleo para evitar ferrugem e coloque-o de volta no lugar original.

3. Precauções

- Durante a medição, o calibrador de pinos deve ser inserido ou retirado ao longo do eixo do furo e não deve ser inclinado ou sacudido.
- A força usada durante a medição deve ser a menor possível, e não é permitido empurrar ou girar o medidor com força.
- Após o uso, limpe o medidor com cuidado, lubrifique-o para evitar ferrugem e coloque-o em um local fresco e seco.