



# INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

## Medidor de soldagem digital

**Atenção:** Este calibrador não é à prova d'água. Se houver líquido de arrefecimento no adesivo, a leitura poderá estar incorreta. Limpe o adesivo com panos secos. Se o problema não for resolvido, use WD40 para limpar o adesivo.

| Código   | Medição                                | Faixa              | Resolução      | Precisão |
|----------|----------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
| 4831-20A | altura da coroa                        | 0-7mm              | 0.01mm/0.0005" | ±0.03mm  |
|          | Tamanho da garganta da solda de filete | 0-20mm             | 0.01mm/0.0005" | ±0.1mm   |
|          | ângulo                                 | 60°, 70°, 80°, 90° | —              | ±1°      |

- 1-60°
- 2-90°
- 3-Botão "mm/polegada"
- 4-Parafuso de travamento
- 5-Tampa da bateria
- 6-70°
- 7-80°
- 8-Botão "ON/OFF"
- 9-Botão "0"



### 1. Instale a bateria:

- Remova a tampa da bateria (fig.1)
- Coloque a bateria SR44 ou LR44 no compartimento da bateria, o lado positivo da bateria (+) deve estar voltado para fora (fig.2).
- Feche a tampa da bateria (fig.3)




fig.1




fig.2






fig.3

- 2. Botões:
  - mm/polegada---conversão de mm e polegada
  - ON/OFF---ligar/desligar
  - 0---definir zero



### 3. Medição :



altura da coroa



Tamanho da garganta da solda de filete



ângulo

- 4. O produto não é à prova d'água. Evite que líquidos entrem nele e danifiquem os componentes eletrônicos
- 5. Desligamento automático em cerca de 20 minutos. Pressione qualquer botão ou mova a unidade digital para ligar o visor.
- 6. Uma bateria pode durar um ano de uso. Quando a bateria estiver acabando, os dígitos piscarão. Substitua a bateria. Se o calibrador não for usado por muito tempo, remova a bateria. Caso contrário, o líquido poderá vaziar da bateria e danificar o calibrador.
- 7. A temperatura de trabalho é de 0~40°C/32~104°F, a umidade relativa não deve exceder 80%.

MN-4831-PT

V4