





1. Aperçu du logiciel

Ce logiciel permet de mesurer en ligne les échelles de couleur, de créer, supprimer ou modifier des bibliothèques d'échelles de couleur, d'exporter les données de ces bibliothèques vers Excel, ainsi que d'enregistrer les données dans des instruments. L'instrument est équipé d'un port USB. Il suffit de brancher le câble USB (connecteur Type-C), d'ouvrir le logiciel et de se connecter à un ordinateur pour lire les données.

Installation logicielle

Ce logiciel ne nécessite aucune installation. Il suffit d'ouvrir le fichier EXE pour lancer le programme. Lorsque vous utilisez le logiciel pour la première fois, vous devez l'ajuster pour qu'il s'exécute en tant qu'administrateur avant de poursuivre. Instructions de configuration : placez la souris sur « ColorCard.exe », cliquez avec le bouton droit, sélectionnez « Propriétés », puis choisissez l'onglet « Compatible ». Cochez la case « Exécuter ce programme en tant qu'administrateur », et cliquez sur « OK »





Pour copier le logiciel, vous devez copier l'ensemble du dossier.

Connexion matérielle

Connectez l'une des extrémités du câble de données au port USB de l'ordinateur, et l'autre à celui de l'instrument.
Une fois la connexion établie, une diode verte apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'interface, indiquant que la connexion USB est activée et affichant l'instrument.

modèle


 ColorCard V1.4



Meter Information

Meter Model: 5700-LS35

2. Opération de l'interface logicielle



The software interface for ColorCard V1.4 is shown. It includes a 'Meter Information' section with 'Meter Model: 5700-LS35'. A 'Color Card Library Set' table lists various color libraries. The 'Color Card Measure' section allows selecting a library (YS PANT) and a card number, with fields for L, a, and b values. A 'Color Preview' area is also present. At the bottom, there are buttons for data management and a table showing measured color data for YS 6001 C to YS 6006 C.

Name	Desc	Count	Operation
1 YS PANT	C 2022	4780	Delete Modify
2 YS PANT	U 2022	4780	Delete Modify
3 YS NCS S	2022	4100	Delete Modify
4 YS RAL	K7 2023	432	Delete Modify
5 YS SW	2018	3052	Delete Modify

Color Card Name	L	a	b	Operation
1 YS 6001 C	84.25	-0.69	38.88	Delete ReMeasure
2 YS 6002 C	81.19	2.04	44.99	Delete ReMeasure
3 YS 6003 C	77.96	4.31	51.23	Delete ReMeasure
4 YS 6004 C	74.31	7.28	56.53	Delete ReMeasure
5 YS 6005 C	70.86	10.25	57.49	Delete ReMeasure
6 YS 6006 C	67.88	11.55	53.32	Delete ReMeasure

- **Indicateur d'état de connexion USB:** L'inst-

ument est connecté normalement : « Vert ».

Connexion de l'instrument anormale ou non connectée : « Gris ».



- **Information instrumentale**

Code 5700-LS35

- **Sélection de langue**

Bouton « 中文 » : passer à l'interface chinoise.

Bouton « anglais » : passer à l'interface anglaise.

- **Créer une nouvelle bibliothèque de couleurs**

- **Verrouiller/Déverrouiller**

Sélectionnez l'une des bibliothèques de tachets de couleur nouvellement créées dans le menu déroulant pour la verrouiller, ce qui permet d'effectuer des opérations telles que la mesure, la suppression ou la ré mesure sur cette bibliothèque. Pour passer à une autre bibliothèque de tachets de couleur, cliquez sur « Désverrouiller ».

- **Fonctions clés**

Mesure : Mesurez les données de la carte de couleur et affichez-les dans la liste.

Supprimer toutes les données de la carte de couleur : effacer toutes les informations relatives aux cartes de couleur depuis le logiciel.

Importer des données Excel : importer les données locales de la carte de couleur dans le logiciel.

Enregistrer les données Excel : sauvegarder les données de la carte de couleur de la liste sous forme de fichier Excel local.

Écrire des données sur l'instrument : transférer les données de la carte de couleur depuis la liste vers l'appareil.

Exporter les données de l'instrument : importer les données de la carte de couleur depuis l'instrument vers le logiciel.

- **Liste des opérations**

	Color Card Name	L	a	b	Operation	
1	YS 6001 C	84.25	-0.69	38.88	Delete	ReMeasure
2	YS 6002 C	81.19	2.04	44.99	Delete	ReMeasure
3	YS 6003 C	77.96	4.31	51.23	Delete	ReMeasure
4	YS 6004 C	74.31	7.28	56.53	Delete	ReMeasure
5	YS 6005 C	70.86	10.25	57.49	Delete	ReMeasure
6	YS 6006 C	67.88	11.55	53.32	Delete	ReMeasure

Les données de la bibliothèque de cartes de couleur actuellement verrouillées apparaîtront dans la liste en bas de l'interface. Vous pouvez supprimer ou rétester les données de la liste.

Cliquez sur le champ de nom de la carte de couleur pour renommer les données associées.