



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Suporte universal para indicador de dial (Não magnético)



- 1-Parafuso de fixação
- 2-Dispositivo de fixação
- 3-Parafuso de ajuste fino
- 4-Braço superior
- 5-Braço inferior
- 6-Base (endurecida, não magnética)
- 7-Chave de bloqueio

1. Este suporte magnético destina-se a indicadores digitais/analógicos e indicadores de teste analógicos.
Segure da seguinte forma:



haste de fixação Ø8 mm em métrico



ranhura em cauda de andorinha

2. Utilização:

---Segure o indicador conforme as formas abaixo.

Atenção: Para evitar erros de medição causados pela elasticidade do ajuste fino, o ponto de contacto e o parafuso de ajuste fino devem estar localizados no lado oposto (fig. 1);

Ao trabalhar, ajuste o parafuso de ajuste fino de modo que o componente 1 fique entre a parte superior da rosca e o meio da rosca, para aumentar a elasticidade da cabeça, não deixe o componente 1 ficar na parte inferior da rosca (fig. 2).



fig.1




fig.2

---Antes de usar, limpe a superfície de contacto da base e da placa para evitar erros de medição.

---Desaperte o parafuso de fixação, aperte-o após instalar o indicador. Desaperte a chave de fixação para ajustar o braço superior e o braço inferior na posição adequada. Gire o parafuso de ajuste fino, que é conveniente para operar quando o indicador está próximo da peça de trabalho. Após o ajuste, certifique-se de que cada peça esteja bem fixada.

3. Para obter medições precisas, evite utilizar o suporte magnético universal em ambientes com vibração.

MN-6225-PT

V0