


NÁVOD K PROVOZU

Stojan pro číselníkový úchylkoměr (nemagnetický)



- 1-Upevňovací zařízení
- 2-Svěrák
- 3-Zařízení pro jemné nastavení
- 4-Šroub pro jemné nastavení

- 5-Upevňovací klíč
- 6-Hlavní tyč
- 7-Upevňovací klíč
- 8-Základna (tvrzená, nemagnetická)

1. Tento magnetický stojan je určen pro digitální/číslíkové měřidla a číselníkové měřidla.
Drží se následovně:



zadržovací výstupek



držák dřívku $\Phi 8\text{mm}$



držák stonku 3/8" DIA.



držák indikačního měřidla
přes svorku $\Phi 4\text{mm}$

2. Použití:

- Držte indikátor výše uvedeným způsobem.
- Před použitím očistěte kontaktní plochu základny a desky, aby nedocházelo k chybám při měření.
- Povolte zajišťovací klíč a nastavte protilehlý pól a indikátor do správné polohy. Otáčením jemného nastavovacího šroubu lze snadno manipulovat, když je indikátor blízko obrobku. Po

nastavení se ujistěte, že jsou všechny části pevně zajištěny.

3. Pro získání přesných měření se snažte nepoužívat magnetickou základnu v prostředí s vibracemi.