


ISTRUZIONI PER L'USO

Supporto per comparatore (non magnetico)



- 1-Dispositivo di fissaggio
- 2-Perno di serraggio
- 3-Dispositivo di regolazione fine
- 4-Vite di regolazione fine

- 5-Chiave di bloccaggio
- 6-Asta principale
- 7-Chiave di bloccaggio
- 8-Base (temprata, non magnetica)

1. Questo supporto magnetico è destinato agli indicatori digitali/a quadrante e agli indicatori di prova a quadrante.
Tenere come segue:



tenere indietro il gancio



stelo di fissaggio $\Phi 8\text{mm}$



stelo di sostegno 3/8" DIA.



indicatore di prova a quadrante
con morsetto attraverso
morsetto da $\Phi 4\text{ mm}$

2. Utilizzo:

- Tenere l'indicatore come sopra indicato.
- Prima dell'uso, pulire la superficie di contatto della base e della piastra per evitare errori di misurazione.
- Allentare la chiave di bloccaggio per regolare il vice-polo e l'indicatore nella posizione appropriata. Ruotare la vite di regolazione fine è comodo da azionare quando l'indicatore è vicino al pezzo da lavorare. Dopo la regolazione, assicurarsi che ogni parte sia bloccata saldamente.

3. Per ottenere misurazioni accurate, evitare di utilizzare la base magnetica in ambienti soggetti a vibrazioni.