


# INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

## Suporte para indicador de dial (não magnético)



- 1-Dispositivo de fixação  
2-Polo do torno  
3-Dispositivo de ajuste fino  
4-Parafuso de ajuste fino

- 5-Chave de bloqueio de fixação  
6-Pólo principal  
7-Chave de bloqueio  
8-Base (endurecida, não magnética)

1. Este suporte magnético destina-se a indicadores digitais/analógicos e indicadores de teste analógicos.  
Segure da seguinte forma:



retendo a alça



haste de fixação Ø8 mm



haste de fixação 3/8" DIA.



indicador de teste com mostrador de retenção através de uma braçadeira de Ø4 mm

2. Utilização:  
---Segure o indicador conforme descrito acima.  
---Antes de utilizar, limpe a superfície de contacto da base e da placa para evitar erros de medição.  
---Desaperte a chave de bloqueio para ajustar o vice-polo e o indicador para a posição adequada.  
Rodar o parafuso de ajuste fino é conveniente quando o indicador está próximo da peça de trabalho. Após o ajuste, certifique-se de que todas as peças estejam bem travadas.
3. Para obter medições precisas, evite usar a base magnética em ambientes com vibração.